

# OWNER'S MANUAL WASHING MACHINE

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference

P1145SRAZ P1145SNAZ P1045SGAZ P1045SPAZ P1040SRAZ P9545SNAZ P9040RGAZ P8035SRMZ P8035SPMZ

P8035SGMZ P8030SRAZ P7535SMMZ P7535SBMZ

MZ P7530SGAZ AZ P7025SBAY MZ P7020NGAY MZ P7015SRAY

P7010RRAA P7010RRAY P6510NBAY P6001RG



www.lg.com

ENGLISH

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

# CONTENTS / विषय-सूची

	Page No.
IMPORTANT INSTRUCTIONS/महत्वपूर्ण निर्देश	3
SAFETY MEASURE/सुरक्षा उपाय	3
INSTALLATION/मशीन स्थापना	5
PARTS IDENTIFICATION/पुर्जों की पहचान	7
PREPARATION BEFORE WASHING/धुलाई से पहले की तैयारी	9
HOW TO WASH/धुलाई का तरीका	10
HOW TO RINSE/खंगालने (रिन्स) का तरीका	11
HOW TO SPIN/स्पिन का तरीका	12
CARE AND MAINTENANCE/देखभाल और रखरखाव	13
TROUBLESHOOTING GUIDE/समस्या निवारण निर्देश	15
Disposal of your old appliance / अपने पुराने उपकरण का निपटान	<b>न 15</b>
SPECIFICATIONS/विशिष्ट विवरण	16
REFERENCE/संदर्भ	17
ENERGY SAVING COURSE/ऊर्जा बचत कोर्स	18

# IMPORTANT INSTRUCTIONS / महत्वपूर्ण निर्देश

1. Before operating machine read the Instruction manual carefully. मशीन चलाने से पहले निर्देश पुस्तिका को सावधानीपूर्वक पढ लें। 2. Always keep the machine on the floor level. मशीन को हमेशा समतल सतह पर ही रखें। 3. During operation, machine should be kept perpendicular to the slope of the floor to avoid motion. मशीन चलाने के दौरान उसे फर्श के ढाल पर समकोण स्थिति में रखें ताकि वह हिले नहीं। Before operating properly earth the machine, to avoid electric shock. 4. मशीन को चलाने से पहले उसे अच्छी प्रकार से 'अर्थ' कर देना चाहिए ताकि बिजली के झटके से बचा जा सके। When not in use take the power cord out from the socket. 5. जब मशीन इस्तेमाल न हो रही हो तो पावर कोर्ड को सॉकेट से बाहर निकाल देना चाहिए। 6. During washing spinning & drain, check that drain hose is lowered. मशीन के वाशिंग स्पिनिग और पानी बाहर निकलने के दौरान जॉच कर ले कि डेन हौज नीचे है। 7. Before putting clothes in the Wash Tub, check the pockets thoroughly for Coins, Keys and other objects. कपड़ों को वॉश टब में डालने से पहले जेबों की अच्छी तरह जाँच कर लें कि उनमें सिक्के, चाबियाँ या अन्य वस्तएं तो नहीं हैं। 8. Transfer the clothes from Wash Tub to Spin Dryer Basket one by one. वॉश टब से कपडे स्पिन डायर बास्केट में एक-एक करके स्थानान्तरित करें। 9. In case you notice excessive vibration or abnormal noise during spinning, immediately open the Spin Dryer Cover and rearrange the laundry evenly. यदि आपको दिखाई दे कि स्पिनिंग के समय अत्यधिक कम्पन या असामान्य आवाज हो रही है तो तुरन्त ही स्पिन ड्रायर कवर को खोल दें और दुबारा से कपडों को बराबर से सैट करें। Rat away feature reduces machine damages from rats. 10. चहे भगाने वाली सविधा चहों से होने वाली मशीन की क्षति को कम करती है। The machine has mobility function by manual intervention. Care to be 11. taken to avoid any body parts coming under wheels. धकेलने पर मशीन में चलने का प्रावधान है, इसलिए कृपया ध्यान रखें कि शरीर का कोई अंग पहियों के नीचें ना आये। 12. In case of any doubt contact the nearest service center or Dealer. यदि आपको कोई सन्देह है तो नजदीकी सर्विस सैन्टर या डीलर से सम्पर्क करें। : This is a warning sign specifying user's applications which might be dangerous. यह एक चेतावनी का संकेत है जिसमें उपयोगकर्ता की कार्यपद्धतियाँ जो खतरनाक हो सकती हैं, का विवरण दिया गया है। : This is a sign specifying 'Strictly Forbidden' applications. यह एक संकेत है जिसमें 'संख्ती से वर्जित' कार्यपद्धतियों का विवरण दिया गया है। WARNING : Failure to comply with the instructions under this sign may result in major physical injuries or death. इस संकेत के तहत निर्देशों के पालन करने में विफलता से प्रमुख शारीरिक चोट या मौत हो सकती है। CAUTION : Failure to comply with the instructions under this sign may result in minor physical injuries or damages to the product. इस संकेत के तहत निर्देशों के पालन करने में विफलता से मामूली शारीरिक चोट या उत्पाद में नुकसान हो सकता है।

# SAFETY MEASURE / सुरक्षा उपाय

Manufacturer is not responsible for accidents caused by the user as a result of not following the Instruction Manual.

अगर मशीन का इस्तेमाल निर्देश पुस्तिका में दिए गए निर्देशों के अनुसार न किया जाए तो उससे होने वाली दुर्घटना के लिए निर्माता जिम्मेदार नहीं होगा।

# SAFETY MEASURE / सुरक्षा उपाय



## INSTALLATION / मशीन स्थापना

### Connecting the earth wire (Only for models with two prong plug) / अर्थ का तार जोड़ना (केवल दो पिन के प्लग वाले मॉडल के लिए)

- Install the earth wire to prevent short-circuit due to leaking current and electric shock. अर्थ का तार अवश्य जोड़ दें ताकि करंट लीक होने पर शॉर्ट सर्किट न हो और बिजली का झटका न लगे।
- It is attached at the back of the washer. Connect it to the metal water pipe. If the water pipe is made of plastic, it does not have the earth effect.
- यह तार वॉशर सर्किट के पीछे लगा है। इसे पानी के धातु के पाइप से जोड़ दें। अगर पाइप प्लास्टिक का है तो अर्थ नहीं होगा।
- Never connect the earth wire to the gas pipe, lightning arrester, telephone connector etc.
   अर्थ के तार को गैस पाइप, लाइटनिंग अरेस्टर (तड़ित चालक) या टेलीफोन कनेक्टर से न जोड़ें।



⚠े Warning-the appliance with two-pronged plug must be grounded चेतावनी-दो पिन के प्लग वाले उपकरण की अर्थिंग अवश्य करनी चाहिए।

### Other earthing method / अर्थ करने के अन्य तरीके



# Connecting the power plug / बिजली का प्लग लगाना

• Check if the voltage setting of the machine matches the outlet voltage.

जाँच लें कि वॉशिंग मशीन की वोल्टेज सेटिंग, सॉकेट की वोल्टेज के अनरूप हो।

- Insert the power plug into the outlet.
   पावर प्लग को सॉकेट में लगा दें।
- If AC outlet with ground terminal is used, grounding is not needed. If not, never forget earthing (earthing method above) अगर ग्राउंड टर्मिनल वाले ए सी आउटलेट का इस्तेमाल कर रहे हों तो अर्थिंग आवश्यक नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो अर्थिंग करना न भूलें। (ऊपर बताए गए तरीके के अनुसार)



# Installation area / मशीन लगाने का स्थान

- Select flat and firm floor. कोई ठोस, समतल जगह चून लें।
- Incorrect installation may cause severe noise and break down. गलत ढंग से लगाने पर भारी कम्पन और खराबी हो सकती है।



 The base openings must not be obstructed by carpeting when the washing machine is installed on a carpeted floor. अगर फर्श पर कालीन बिछा हो तो वाशिंग मशीन के नीचे का खुला हिस्सा कालीन से बंद न होने पाये।  Maintain more than 15 cm gap between the side of drain hose and the wall.

निकासी पाइप और दीवार के बीच कम से कम 15 सें०मी० की दूरी रखें।



# Drain Hose Installation / निकासी पाइप लगाना



### PARTS IDENTIFICATION / पुर्जों की पहचान



- (Please do not match this figure with model as it may be different from your model. These are schematic diagrams only.)
   (उपरोक्त प्रदर्शित आकृति आपके मॉडल से अलग हो सकती है कुपया इससे मिलान न करें। यह सिर्फ योजनाबद्ध चित्र है।)
- (Due to continuous improvements at LG, specification of washing machine are subject to change without prior notice)
   (LG में लगातार परिवर्तन किये जाने के कारण मशीन की विशिष्ताओं में बिना पूर्व सूचना के परिवर्तन किया जा सकता है)

### Wash Timer / वॉश टाइमर

	The wash timer can be used for SOAK, WASH and RINSE operations. Following combinations can be selected / वॉश टाइमर को सोक, वॉश और रिन्स क्रियाओं के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए निम्नलिखित संयोग या संसर्ग चुने जा सकते है। a) Soak + Wash : Select the desired soak time by setting the timer between15-35/40 min. Then total wash time will be selected soak time + 15 min. of wash time / सोक + वॉश : टाइमर को
	15-3540 मिनट के मध्य सैट करके इच्छित सोक टाइम को चुनें । इससे कुल वॉश टाइम निर्धारित हो जायेगा — सोक टाइम + वॉश टाइम की 15 मिनट ।
	35 min Soak Timer : 20 min Soak + 15 min Wash, 40 min Soak Timer : 25 min Soak + 15 min Wash 35 मिनट सोक टाइमर : 20 मिनट सोक + 15 मिनट वॉश, 40 मिनट सोक टाइमर: 25 मिनट सोक + 15 मिनट वॉश
	b) Wash/Rinse : Any Wash/Rinse time 1~15 min. can be selected by setting the timer between 1~15 min. / वॉश / रिन्स : टाइमर को 1~15 मिनट के मध्य सैट करके कोई भी वॉश / रिन्स टाइम 1~15 मिनट के मध्य निर्धारित किया जा सकता है
Soak+Wash Timer	Washing will take place for the set period, then machine stops automatically / निर्धारित अवधि के लिए धुलाई चालू हो जायेगी और फिर मशीन स्वतः ही बन्द हो जायेगी।
	c) In Soak option, machine operates for 1.5~2.0 min. & remains off for 5 min. This cycle continues for selected soak time / एच्छिक सोक में, मशीन 1.5~2.0 मिनट चलती है और 5 मिनट बन्द रहती है। यह क्रम निर्धारित सोक टाइम तक चालू रहता है।
	★ Soak Function
	Soaking is provided for better cleaning of clothes as detergent water goes to inner pores of clothes resulting dirt removal in better way. सोक सुविधा कपड़ों की उत्तम सफाई के लिए दी गई है क्योंकि डिटर्जेट का पानी कपड़ों के आन्तरिक
l	छिद्रों में प्रविष्ट होकर गन्दगी को अच्छी तरह बाहर निकाल देता है।

For Features and Specifications of your purchased model, please refer Table "A" on page 16. अपने खरीदे गये मॉडल की विशेषताएं और विशिष्ट विवरण के लिए कृपया पृष्ठ 16 पर दी गई तालिका "A" देखें।

# PARTS IDENTIFICATION / पुर्जो की पहचान



(Please do not match this figure with model as it may be different from your model. These are schematic diagrams only.) (कृपया इस चित्र को अपने मॉडल से न मिलायें क्योंकि यह आपके मॉडल से भिन्न हो सकता है। ये केवल रेखाचित्र हैं। For Features and Specifications of your purchased model, please refer Table "A" on page 16.

अपने खरीदे गये मॉडल की विशेषताएं और विशिष्ट विवरण के लिए कृपया पृष्ठ 16 पर दी गई तालिका "A" देखें।

### Description / विवरण :

- 1. Water Supply Inlet
- Connect here with the inlet hose from the water tap to feed water to the tub. 2. Water Selector
  - Select "WASH" to supply water for washing and rinsing and "SPIN" for spin shower rinse.
- 3. Wash Timer

Select the desired time for soaking, washing or rinsing. For Wash Timer please refer Table "A" on page 16 for your purchased model.

- 4. Wash Selector
  - Set the Selector to "GENTLE", "NORMAL", "STRONG" according to kinds and quantity of the laundry.
- 5. Drain Selector

Select "WASH RINSE" for washing and rinsing, and "DRAIN" to drain the water from the tub.

 Spin Timer Select the desired time for spinning. Don't rotate the knob more than prescribed limit.

- 1. जल आपर्ति का इनलेट
- टब में पानी भरने के लिए पानी की नली को इनलेट हॉज से जोड़ें। 2. वॉटर सलेक्टर
- धुलाई या खंगालने के लिए पानी भरने से पहले "वॉश" और स्पिन शॉवर रिन्स के लिए "स्पिन" पर करें।
- वॉश टाइमर सॉकिंग, धुलाई या खंगालने के लिए अपेक्षित समय सैट करें। आपके खरीदे गये मॉडल के वॉश टाइमर के लिए कृपया पृष्ठ 16 पर दी गई तालिका "A" देखें।
- वॉश संवेक्टर कपड़ों की किस्म और मात्रा के अनुसार सलेक्टर नोब को (जैन्टिल, नार्मल या स्ट्रांग पर रखें।
- ड्रेन सलेक्टर टब का पानी निकालने के लिए नोब "ड्रेन" और धुलाई तथा खंगालने के लिए "वॉश.रिन्स" पर रखें।
- रियन टाइमर निचोड़ने (स्पिनिंग के लिए अपेक्षित समय सलेक्ट करें। नॉब को उससे आगे न घुमाएं।

### PREPARATION BEFORE WASHING / धुलाई से पहले की तैयारी

### Preparation / तैयारी Use new inlet hose available with machine/ मशीन के साथ दी गई नई Connect the water supply hose to the नली का उपयोग करें। 从 water supply inlet. पानी के पाइप को वॉटर सप्लाई इनलेट Connect the power cord से जोड दें। to the electrical outlet. बिजली के तार को सॉकेट Set the water selector lever to में लगा दें। "WASH" for washing / rinsing & to "SPIN" for interim spin rinse. 🛽 Drain Hose / ड्रेन होज "वॉश" सलेक्टर लीवर को धुलाई और (निकास नली) खंगालने के लिए "WASH" पर और थोडा Always keep the level of खंगालने के लिए "SPIN" पर रखें। drain hose slightly lower than the lowest part of the Note : The water Selector lever should washing machine not be placed near the center (as shown in Fig. A otherwise water flows to the wash and spin tub simultaneously). निकास नली हमेशा वाशिंग मशीन के वाटर सलेक्टर लीवर को बीचोंबीच न रखें सबसे निचले हिस्से से कुछ नीची (Fig. A) (जैसा चित्र ए में दर्शाया गया है) अन्यथा होनी चाहिए | (चित्र ए) . पानी वॉश और स्पिन टब दोनों में एक साथ भरेगा।

 For your convenience hang up the wash cover on the right side of the washing machine tub when not in use. आपकी सुविधा के लिए वॉश कवर को मशीन के दायीं तरफ लटका लें, जब वह प्रयोग में न हो।

### Before washing / धुलाई से पहले





# HOW TO WASH / धुलाई का तरीका



### HOW TO RINSE / खंगालने (रिन्स) का तरीका

### Continuous water supply rinse / चलते पानी में कपड़े खंगालना (रिन्स)

■ The course is to rinse while feeding water continuously / इस तरीके में कपड़े चलते पानी में खंगाले जाते हैं।



### Interim spin rinse / थोड़ा स्पिन रिन्स (रिन्स से थोड़ा खंगालना)

Interim spin rinse prior to regular rinsing will remove sudsy water from the laundry and improve rinsing efficiency.

पूरी तरह खंगालने से पहले कपड़ों को थोड़ा स्पिन रिन्स करने से साबुन का पानी निकल जाएगा और उन्हें बेहतर ढंग से खंगाला जा सकेगा।



Note : Do not operate the Spin with water supply ON, otherwise Spin Motor may stop operation or may be damaged. स्पिन को पानी की सप्लाई चालू रखकर न चलाएं, अन्यथा स्पिन मोटर बन्द या क्षतिग्रस्त हो सकती है।

# HOW TO SPIN / स्पिन का तरीका

- Put the laundry evenly into the spin dryer basket. कपड़ों को बराबर फैलाकर स्पिन ड्रायर बास्केट में भर दें।
- 2. Put the laundry down lightly. कपड़ों को धीरे से नीचे दबायें।
- 3. Place the safety cover horizontally on the top of the laundry inside the basket.
- सेफ्टी कवर को बास्केट के अन्दर कपड़ों के ऊपर समतल रख दें।
- Close the spin dryer cover. स्पिन ड्रायर का ढक्कन ढक दें।
- Set the spin timer according to the following table. निम्नलिखित तालिका के अनुसार स्पिन टाइमर से समय तय कर दें।



### SPIN TIME GUIDE / स्पिन समय तालिका \*

Type of clothing / कपड़ों के प्रकार	Spin Time / स्पिन समय
Thin fabrics (synthetic fabrics, mixed fabrics) Sweaters / बारीक कपड़े (सिन्थेटिक, मिश्रित धागे वाले) स्वेटर	1 minute / मिनट
Silk (synthetic fabrics) / सिल्क (सिन्थेटिक धागे वाले)	1~3 minutes / मिनट
Cotton underwear / सूती अंडरवीयर	3~5 minutes / मिनट
Sheets, towels / चादरें, तौलिए	5~10 minutes / मिनट **

• Do not drain the water out of the wash tub while the spin dryer basket is in operation. Otherwise the spin motor could be damaged.

स्पिन ड्रायर बास्केट के प्रयोग के समय वॉश टब के पानी को न निकालें, अन्यथा स्पिन मोटर के खराब होने की सम्भावना है।

- If the spin dryer basket is off-balance and vibrates excessively, stop the spinning, rearrange the clothes evenly, and then resume spinning.
   अगर स्पिन ड्रायर बास्केट का संतुलन ठीक न हो और वो जोर से हिलती हो तो स्पिनिंग रोक दें। कपड़ों को बराबर फैलाकर दोबारा शुरू करें।
- If the spinning fail to stop when the spin dryer cover is opened, the brake is out of order. Immediately stop using the machine and request repair service.
   अगर स्पिन ड्रायर कवर का ढक्कन खुलने पर बास्केट का घूमना बंद न हो तो इसका अर्थ है कि ब्रेक खराब है। मशीन का इस्तेमाल तुरंत बंद कर दें और मैकेनिक बुलाएं।

IMPORTANT INSTRUCTION : For woollen clothes, spin for 1 min. only for clothes protection. महत्वपूर्ण निर्देश : ऊनी कपड़ों की सुरक्षा के लिए स्पिनिंग 1 मिनट तक ही करें।

\*\*10 min. Spin Timer available with selected models only. For Spin Timer please refer table "A" on page - 16 for your purchased model.

10 मिनट रिपन टाईमर केवल चुनिंदा मॅांडल्स में ही उपलब्ध है। आपके खरीदे गये मॅांडल के स्पिन टाइमर के लिए कृपया पृष्ठ 16 पर दी गई तालिका "A" देखें।

Note : Do not continue Spin over 3 consecutive cycles. After 3 consecutive spin cycles, stop spinning more than 1 hour, otherwise, Spin Motor may stop operation or may be damaged.

स्पिन का उपयोग लगातार 3 बार से अधिक ना करें। लगातार 3 स्पिन के बाद स्पिन को 1 घंटे से अधिक समय के लिए बन्द रखें, अन्यथा स्पिन मोटर बन्द या क्षतिग्रस्त हो सकती है।

### AFTER FINISHING WASH / धुलाई पूरी होने के बाद

1. Remove the laundry from the spin dryer basket and close the spin dryer cover / कपड़ों को स्पिन ड्रायर बास्केट से निकालकर उसका ढककन बंद कर दें | 2. If there is water it the wash tub, set the drain selector to "DRAIN" in order to drain it out. / अगर वॉश टव में पानी हो तो उसे निकालने के लिए ड्रेन सलेक्टर "ड्रेन" पर कर दें | 3. Disconnect the power cord from the electrical outlet. / बिजली का तार सॉकेट में से निकाल दें | 4. Clean the washing machine. (Refer to CARE AND MAINTENANCE on page 13-14)./ वॉशिंग मशीन साफ कर दें | (इसके लिए पृष्ठ 13~14 पर देखमाल निर्देश पढ़ें)



### CARE AND MAINTENANCE / देखभाल और रखरखाव

Be sure to disconnect the power cord from the electric outlet before starting care and maintenance. मशीन की देखभाल और सफाई करने से पहले बिजली का तार सॉकेट से निकाल लें।

2

## Lint Filter १ लिंट फिल्टर \*





 Pull out lint filter in the shown direction.
 लिंट फिल्टर को दिखाई गई दिशा में बाहर खींचें।



 Turn the net over and rinse in water जाली के भीतरी भाग को बाहर की ओर पलटें और पानी के साथ धोकर साफ करें।



3

 Fit the filter to its original position. Press the filter until you hear a click sound.
 फिल्टर को उसकी वास्तविक जगह पर

लगाएं। फिल्टर के मुँह को तब तक दबाएं जब तक क्लिक की आवाज न सुनाई दे।

# Magic Filter\*/ मैजिक फिल्टर\*



# Overflow filter & Rotation filter-C\*/ ओवर फ्लो फिल्टर व रोटेशन फिल्टर-सी\*



- If only rotation filter-C need washing, proceed the process 1 > 3 > 6 on the upper figure. अगर सिर्फ रोटेशन फिल्टर-सी को घोना हो तो 1 > 3 > 6 की प्रक्रिया अपनाएं।
- \* For Features and Specifications of your purchased model, please refer Table "A" on page 16. अपने खरीदे गये मॉडल की विशेषताएं और विशिष्ट विवरण के लिए कृपया पृष्ठ 16 पर दी गई तालिका "A" देखें।

### CARE AND MAINTENANCE / देखभाल और रखरखाव

# Washing machine / वाशिंग मशीन

- If the washing machine itself becomes dirty / अगर वॉशिंग मशीन गंदी हो जाए।
- The washing machine can be cleaned with a mild liquid detergent. Never use abrasive cleaner or chemicals such as benzene or thinner to clean the washing machine, because these materials will damage both the painted surfaces and the plastic parts.

वॉशिंग मशीन को हल्के तरल डिर्जंट से साफ किया जा सकता है। वॉशिंग मशीन साफ करने के लिए अपघर्षक क्लीनर या बैन्जीन या थिनर जैसे रसायनों का प्रयोग कभी न करें क्योंकि इनसे चीजों से पेंट की हुई सतह और प्लास्टिक पुर्जों को क्षति पहुँच सकती है।

# Pulsator / पल्सेटर

- If a button or some other object gets caught in the pulsator / अगर पल्सेटर में बटन या कुछ और चीज फँस जाए।
- 1. Take out the pulsator cap with "-" type screw driver. (Fig. a) पल्सेटर का ढक्कन "-" टाइप पेंचकस से उढा लें।
- Use a screwdriver to unscrew the screw in the center of the pulsator and lift the pulsator straight up in order to remove the button or other object. (Fig.b) पल्सेटर के बीच का पेंच खोल लें और पत्सेटर को सीध ऊपर उठाकर बटन या कुछ और चीज निकाल लें।
- Place the pulsator at its original position and tighten the screw. पल्सेटर को उसकी मूल स्थिति में लगाकर पेंच कस दें।
- Place the pulsator cap at its original position. पल्सेटर की कैप को उसकी मूल स्थिति में लगा दें।

### Detergent Box\*/ डिटर्जेंट बॉक्स\*

- Pull the detergent box as shown in picture 1. डिटर्जेंट बॉक्स को चित्र 1 मे दिखाई गई दिशा के अनुसार खींचे।
- Press at side of detergent box and rotate downwards following the arrow direction in picture 2 डिटर्जेंट बॉक्स को साईड से दबाएं और चित्र 2 मे दिखाए गये तीर की दिशा के अनुसार नीचे की और घमाएं।
- Clean detergent box with water.
   डिटर्जेंट बॉक्स को पानी से साफ करें।
- \* For Features and Specifications of your purchased model, please refer Table "A" on page 16. अपने खरीदे गये मॉडल की विशेषताएं और विशिष्ट विवरण के लिए कृपया पृष्ठ 16 पर दी गई तालिका "A" देखें।

### Spin dryer basket / स्पिन ड्रायर बास्केट

- If clothing becomes trapped between the spin dryer basket and the spin tub. अगर स्पिन ड्रायर बास्केट और स्पिन टब के बीच कपडे फँस जाएं −
- Take hold of the front of the safety cover-1 सेफ्टी कवर-1 के सामने का हिस्सा पकडें।
- Firmly hold the tub by the other hand. दूसरे हाथ से टब को पकड़ कर रखें।
- 3. Pull the safety cover-1 upward.
- सेफ्टी कवर-1 को ऊपर खींच लें।
- Remove the clothing. कपड़ा निकाल लें।
- Close the safety cover-1, pressing down on it so that it fits securely into the spin tub. संपटी कवर-1 को नीचे दबाकर बंद कर दें। यह स्पिन टब पर पूरी तरह फिट हो जाना चाहिए।







# TROUBLESHOOTING GUIDE / समस्या निवारण निर्देश

## Before Requesting Service / सेवा अनुरोध करने से पहले

Troubles / गड़बड़ी	Checking points / जाँच करें
Motor does not operate मोटर नहीं चलती	<ul> <li>Is the power cord firmly plugged in? / क्या बिजली का तार ठीक से लगा है?</li> <li>Is a household fuse blown? / घर का फ्यूज तो नहीं उड़ा है?</li> <li>Is the spin timer turned to a suitable point except "OFF"? (Spin Motor) क्या सिपन टाइमर "ऑफ" के सिवा उचित ख्यान तक घूमा है? (स्पिन मोटर)</li> <li>Is the wash timer set to a suitable position except "OFF"? (wash motor) क्या वॉया टाइमर "ऑफ" के सिवा उचित ख्यान की ओर है?(वॉया मोटर)</li> </ul>
Spin dryer basket does not operate स्पिन ड्रायर बास्केट नहीं चलती	<ul> <li>Is the spin dryer cover closed completely? / क्या स्पिन ड्रायर का ढक्कन पूरा बंद है?</li> <li>Are laundry (socks, etc.) falling out of the spin dryer basket and clinging to the axle?</li> <li>क्या कपडे (सॉक्स इत्यादि) स्पिन ड्रायर बास्केट से बाहर गिर कर घुरी से तो नहीं चिपट रहे।</li> </ul>
Water does not enter washer वॉशर में पानी नहीं आता	<ul> <li>Is the water tap opened up? /क्या पानी का नल खुला है?</li> <li>Is the water tap frozen? / क्या नल का पानी जम गया है?</li> </ul>
No draining पानी नहीं निकलता	<ul> <li>Is the drain hose laid down? / क्या निकास नली नीचे रखी हुई है?</li> <li>Is the drain hose twisted? / क्या निकास नली मुझी हुई है?</li> </ul>

# Disposal of your old appliance (as per e-waste Rules)



. When this crossed out wheeled bin symbol is depicted on the product and its operator's manual, it means the product is covered by the e-waste Management and Handling Rules, 2011 and are meant to be recycled, dismantled, refurbished or disposed off.

2. Do's

a. The product is required to be handed over only to the authorized recycler for disposal.

b. Keep the product in isolated area, after it becomes non-functional/un-repairable so as to prevent its accidental breakage.

- Don't:
- a. The product should not be opened by the user himself/herself, but only by authorized service personnel.
- b. The product is not meant for re-sale to any unauthorized agencies/scrap dealer/kabariwalah.
- c. The product is not meant for mixing into household waste stream
- d. Do not keep any replaced spare part(s) from the product in exposed area
- 3. Any disposal through unauthorized agencies/person will attract action under Environment (Protection) Act 1986
- "This product is complied with the requirement of Hazardous Substances as specified under Rule 13 (1) & (2) of the E-Waste (Management & Handling) Rules, 2011".
- 5. To locate a nearest collection centre or call for pick-up (limited area only) for disposal of this appliance, please contact Toll Free No. 1800-315-9999 / 1800-180-9999 for details. All collection centre and pick up facilities are done by third parties with LG Electronics India Pvt. Ltd. Merely as a facilitator.

For more detailed information , please visit : http://www.lg.com/in

97117099999 (LG WhatsApp No.)

### पुराने उपकरण का निपटान (ई-अपशिष्ट नियम के अनुसार) अपने



- जब इस काटे गये पहिये वाले बिन का चिहन किसी उपकरण और इसके ओपेरटर की पुस्तिका के साथ संलग्न होता हैं तो इसका मतलब है कि इसे ई-अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम 2011 के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है। और इसे नवीनीकरण, विघटन और निपटान के लिए बनाया गया है। 2 करें

  - क- उपकरण को सिर्फ अधिकृत पुनः नवीनीकरणकर्ता को ही निपटारण करने हेतु हस्तानान्तरित करें।
  - ख- जब उपकरण कार्यारत न हो इसे अलग क्षेत्र में रखे ताकि उपकरण से होने वाली दुर्घटनाओ से बचा जा सके। ना करें :
  - क- इस उपकरण को स्वयं/खुद नहीं खोलना चाहिए, उपकरण को केवल अधिकृत अधिकारी के द्वारा ही खोला जाना चाहिए।
  - ख- इस उपकरण को पुनः बिक्री के लिए किसी भी कबाड़ीवाला / भंगार वाला / अनाधिकृत संस्था को न दें।
  - ग- इस उपकरण को किसी घरेलु अपशिष्ट सामान के साथ मिलाकर न रखें।
  - घ- उपकरण के बदले हुए या आंतरिक पूर्जों को खुले क्षेत्र में न रखें।
- 3. यदि किसी अनाधिकृत विभाग या व्यक्ति के द्वारा निपटारण किया जाता है तो यह पर्यावरण (सुरक्षा) धारा 1986 के अन्तर्गत आता है।
- 4. यह उत्पाद ई-अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम 2011 के अन्तर्गत 13(1) एवं (2) के तहत निर्दिष्ट खतरनाक पदार्थों की आवश्यकता का पालन करता है ।
- 5. उपरोक्त पदार्थों के निपटारन के लिए नजदीकी निपटारन संस्थान (संकीर्ण क्षेत्र) में कॉल करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे टोल फ्री नम्बर 1800-315-9999 / 1800-180-9999 पर कॉल करें। सभी संग्रहण केन्द्र व पिक-अप की सुविधाएं किसी थर्ड-पार्टी जो LG Electronics India Pvt. Ltd. को अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हों, से करवाएं। अधिक जानकारी के लिए देखें वेबसाइट : http://www.la.com/in

  - 97117099999 (LG WhatsApp No.)

# SPECIFICATIONS / विशिष्ट विवरण

TABLE "A"

Selector         Filter (QN)         (VN)         (VN)         Mashing         Power         Level (Lrt.)         Pressure         (WOOND)	Wash		Soak Time		Control	Wash	:	Wheel	14 P.	Guide for	Rated	Water	Water	Dimensions	Weight
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	Time (Minutes)	(Minutes) Time (Minutes)	Time (Minutes)	- ë	Panel (Page -8)	Selector	Filter (Qty)	(N/A)	V I BOX	Washing (Page -17)	Power Supply	Level (Ltr.)	Pressure	(MxDxH) (mm)	(net) (kg)
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	11.0 25 5 Fi	5		Œ	g.3			٢	N						
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	11.0 25 5 Fi	5		Ξ	g.3			Y	N						66
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	5	5		Ë	5.3		l int Eiltor (1)	Y	N	Table 2(C)		Vo		000052001075	ĉ
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	25 5	5		Fig	.3			γ	N			\$		CZULAUCCAUGO	
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	10.0 25 5 Fig.	5		Ę	3			λ	N						
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	9.5 25 5 Fig	5		Fig	.3			λ	N						
Yes $\frac{\gamma}{N}$ N       Nes     Magic Filter (2) $\frac{\gamma}{Y}$ N       Nes $\frac{\gamma}{N}$ N       Imit Filter (2) $\frac{\gamma}{Y}$ N       Nagic Filter (2) $\frac{\gamma}{Y}$ N       N     N     N       Nagic Filter (2) $\frac{\gamma}{Y}$ N       N     N     N       Nagic Filter (2) $\frac{\gamma}{Y}$ N       N     N     N       Nagic Filter (1) $\frac{\gamma}{Y}$ N       N     N     N       Init Filter (1) $\frac{\gamma}{Y}$ N       N     N     Table 1(B)       Init Filter (1)     N     N       N $\frac{1}{200}$ $\frac{1}{50}$ Init Filter (1)     N $\frac{1}{200}$ N $\frac{1}{200}$ $\frac{1}{20}$	9.0 - 5 Fig.			Fig.	1			Y	N	Table 1(C)	-				70
Ves     Magic Filter (2) $Y$ N       Ves     Imr Filter (2) $Y$ N       Nes     Limr Filter (2) $Y$ N       Nes     Imr Filter (2) $Y$ N       Nagic Filter (2) $Y$ N       N $Y$ N       Nagic Filter (2) $Y$ N       N $Y$ N       Nagic Filter (1) $Y$ N       Y     N     Table 1(B)       Lint Filter (1) $Y$ N       Y     N     Table 1(B)       Lint Filter (1) $Y$ N       Y     N     Table 1(B)       Lint Filter (1) $Y$ N       Y     N     Table 1(B)       Lint Filter (1) $N$ Y	8.0 25 10 Fig.	10		Fig.4	t			Y	N		23				
Yes     Y     N       Table 2(B) $\frac{\gamma}{2}$ N       Lint Filter (2) $\frac{\gamma}{Y}$ N       Magic Filter (2) $\frac{\gamma}{Y}$ N       Magic Filter (2) $\frac{\gamma}{Y}$ N       N $\frac{\gamma}{Y}$ N       Init Filter (1) $\frac{\gamma}{Y}$ N $\frac{\gamma}{Y}$ N     Table 2(A)       Init Filter (1) $\frac{\gamma}{Y}$ N $\frac{\gamma}{Y}$ N     Table 1(B)       Init Filter (1) $\frac{\gamma}{Y}$ N $\frac{\gamma}{Y}$ $\frac{\gamma}{X}$ $\frac{\gamma}{X}$ $\frac{\gamma}{Y}$ $\frac{\gamma}{X}$ <	8.0 25 10 Fig. <sup>4</sup>	10		Fig.4	1		Magic Filter (2)	Y	N		30 '		loce than		
$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	8.0 15 25 10 Fig.4	10		Fig.4		Voc		Y	N	T-610 2(0)	v ~				
Magic filter (2)     Y     N       Magic filter (2)     Y     N       Magic filter (2)     Y     N       Nagic filter (1)     Y     N       Table 1(B)     N     Table 1(B)       Lint Filter (1)     Y     N       Table 1(A)     Y     N	25 5	5		Fig.3		5	l int Eiltar (2)	γ	N	ומוזוב לום/	/ 5	99	1 køf/cm2	805x478x975	27
Magic filter (2)         Y         N         N           Magic filter (2)         Y         N         N         26	7.5 20 5 Fig.2	5		Fig.2			רווור בוונפו (כ)	٢	N		он		לדוווה לוקעודו		
Magric Filter (2)     Y     N       Lint Filter (1)     Y     N       Table 2(A)     60     795x470x975       Lint Filter (1)     Y     N       Toble 1(B)     60     795x470x975       Lint Filter (1)     Y     N	7.5 20 10 Fig.5	10		Fig.5			1	>	Z		z				
V     N     Table 1(B)       Lint Filter (1)     Y     N       Table 2(A)     60     795x470x975       24     1able 1(A)     60       1int Filter (1)     N     1able 1(A)        Y     N        Table 1(B)     50	7.5 20 10 Fig.5	10		Fig.5			Magic Filter (2)	> >	zz						
Int filter (1)     V     Table 1(8)       Int filter (1)     Y     N       Table 1(A)     0     795x470x975       V     N     Table 1(A)       Int filter (1)     N     -	7.0 20 5 Fig.2	5		Fig.2				- <del>-</del> -	z						76
Lint Filter (1)     Y     N     Table 2(A)       Y     N     Table 2(A)       Y     N     Table 2(A)       Y     N     Table 1(A)       .     Y     N       .     Y     Sold 1(A)       .     Y     Sold 1(A)       .     Y     Sold 1(A)       .     Y     Sold 1(A)       .     Y     Sold 1(B)	7.0 - 5 Fig.1			Fig.1				z	γ	Table 1(B)					70
Y         N         Table 1(A)         60         795x470x975         24           -         Y         N         -         Table 1(A)         50         700x430x900         21           -         Y         -         Table 1(D)         50         700x430x900         21	7.0 20 10 Fig.5	10		Fig.5			Lint Filter (1)	Y	N	Table 2(A)					
Y     N     Table 1(A)     00        Y      Table 1(A)        Y         Table 1(D)     50            Table 1(D)	7.0 - 5 Fig.1			Fig.1				۲	N			03		205-0420-025	٧C
.     Y     .     Tob/430,900     21       Lint Filter (1)     N     .     Tob/430,900     21	7.0 - 5 Fig.1			Fig.1				۲	N	Table 1(A)		8			74
Int Filter (1)     N     -     Table 1[0]     50     700x430x900     21       .     .     .     .     .     .     .     .	6.5 - 5 Fig.1			Fig.1				٢							
	6.0 - 5 Fig.1			Fig.1			Lint Filter (1)	N		Table 1(D)		50		700x430x900	21
															2
									_			_			
									<u> </u>	M		-			0
									4	0 0	⊜				



– O -

### REFERENCE / संदर्भ

### WEIGHT GUIDE FOR CLOTHES / कपड़ों के वजन के निर्देश

Type of clothing / कपड़े	Type of fabric / धागे की किस्म	Weight per piece / वजन प्रति नग
Under shirt / बनियान	Cotton / सूती	150 g / ग्राम
Handkerchief / रुमाल	Cotton / सूती	50 g / ग्राम
Bath towel / नहाने का तौलिया	Cotton / सूली	300 g / ग्राम
Shirt / शर्ट	Mixed fabric / मिश्रित	200 g / ग्राम
Socks (1 pair) / मोज़े (1 जोड़ी)	Mixed fabric / मिश्रित	50 g / ग्राम
Pajama (shirt and pants) / पाजामा (शर्ट व पैंट)	Cotton / सूली	500 g / ग्राम
Winter undershirt / सर्दियों की बनियान	Woollen / ऊनी	600 g / ग्राम
Workclothes / मज़दूरी काम के कपड़े	Mixed fabric / मिश्रित	800 g / ग्राम
Blouse / ब्लाउज	Mixed fabric / मिश्रित	200 g / ग्राम

### TABLE 1. GUIDE FOR WASHING (WITHOUT SOAK / धुलाई के निर्देश (सोक रहित)

Type of fabric कपडे की किरम	Wash Selector	Wash time		unt of la कपड़ों की		:g)	Water level		unt of ग्रनी क		(Ltr)			of deterge टर्जेंट की म	
,	वॉश सलेक्टर	वॉश टाइम	A	В	C	D	जल स्तर	Α	В	С	D	A	В	C	D
Woollen, Knits / ऊनी, बुनाई वाले	Gentle/जेन्टिल	~5 min./मि०	0.5~1.2	0.5~1.5	0.5-2.0	0.5~2.0	н	60	66	84	50	60~70	65~70	70~85	50~55
Synthetics, Silk	GENTLE	8~12 min.	-	-	4.0~5.0	-	S	-	-	51	•	•	•	55~60	-
रिाग्धेटिक, सिल्क	जेन्टिल	8~12 मि॰	0.5~4.0	4.0~5.0	5.0~6.0	0.5~4.0	L	50	54	61	40	45~51	51~55	61~70	38~42
			4.0~4.6	5.0~6.5	6.0~7.0	4.0~4.6	М	55	60	73	45	54~58	56~60	70~75	44~48
			4.6~6.8	6.5~7.5	7.0~9.0	4.6~6.0	н	60	66	84	50	60~70	65~70	75~85	50~55
Cotton, Linen etc.	NORMAL	12~15 min.	•	•	4.0~5.0	-	S	-	-	51	-	•	•	55~60	-
सूती चादरें आदि	नॉर्मल	12~15 मि०	0.5~4.0	4.0~5.0	5.0~6.0	0.5~4.0	L	50	54	61	40	45~51	51~55	61~70	38~42
			4.0~4.6	5.0~6.5	6.0~7.0	4.0~4.6	М	55	60	73	45	54~58	56~60	70~75	44~48
			4.6~6.8	6.5~7.5	7.0~9.0	4.6~6.0	н	60	66	84	50	60~70	65~70	75~85	50~55
Manual advantage and Pass at a	OTDONO	40.45 min			4.0~5.0	-	S	-	-	51	-	•	•	55~60	-
Very soiled cotton and linen etc. बहुत गंदे सुती और चादरें आदि	STRONG स्टांग	12~15 min. 12~15 मि०	0.5~4.0	4.0~5.0	5.0~6.0	0.5~4.0	L	50	54	61	40	45~51	51~55	61~70	38~42
ago na gor orcana cona	1,811	12-10 110	4.0~4.6	5.0~6.5	6.0~7.0	4.0~4.6	М	55	60	73	45	54~58	56~60	70~75	44~48
			4.6~6.8	6.5~7.5	7.0~9.0	4.6~6.0	Н	60	66	84	50	60~70	65~70	75~85	50~55

### TABLE 2. GUIDE FOR WASHING (WITH SOAK / धुलाई के निर्देश (सोक सहित)

Type of fabric कपड़े की किस्म	Wash Selector	Wash time	Amo	unt of laundry कपड़ों की मात्रा	(kg)	Water level		unt of wate गानी की माह			nt of deterge डेटर्जेट की म	
	वॉश सलेक्टर	वॉश टाइम	A	В	C	जल स्तर	A	B	C	A	В	C
Woollen, Knits / ऊनी, बुनाई वाले	Gentle/जेन्टिल	~5 min./मि॰	0.5~1.2	0.5~1.5	0.5~2.0	н	60	66	84	0~70	5~70	70~85
Synthetics, Silk	Soak-Gentle	15+15 min.	0.5~4.0	4.0~5.0	5.0~6.0	L	50	54	61	45-51	55~60	61~70
सिन्धेटिक, सिल्क	सोक-जेन्टिल	15+15 मि॰	4.0-4.6	5.0~6.5	6.0~7.0	м	55	60	73	54~58	61~70	70~75
			4.6~7.0	6.5~8.0	7.0~11.0	н	60	66	84	60~70	70~75	75~95
Soiled/गन्दे			•		4.0~5.0	s			51			55~60
Cotton, Linen etc.	Soak-Normal सोक-नॉर्मल 20+15 min 20+15 मि०	0.5~4.0	4.0~5.0	5.0~6.0	L	50	54	61	45-51	55~60	61~70	
सूती चादरें आदि		20+15 मि॰	4.0~4.6	5.0~6.5	6.0~7.0	м	55	60	73	54~58	61~70	70~75
			4.6~7.0	6.5~8.0	7.0~11.0	н	60	66	84	60~70	70~75	75~95
Worst Condition/ बेहद गन्दे					4.0~5.0	S			51			55~60
Very soiled cotton		20/25+15 min	0.5~4.0	4.0~5.0	5.0~6.0	L	50	54	61	45~51	55~60	61~70
and linen etc. बहुत गंदे सूती और	सोक-स्ट्रांग	20/25+15 मि०	4.0~4.6	5.0~6.5	6.0~7.0	м	55	60	73	54~58	61~70	70~75
चादरें आदि			4.6~7.0	6.5~8.0	7.0~11.0	н	60	66	84	60~70	70~75	75~95

### Notes / टिप्पणीः

• Amount of laundry is a weight of dry laundry / कपड़ों की मात्रा का अर्थ सूखे कपड़ों के वजन से है।

• Detergent is a general synthetic detergent / डिटर्जेंट कोई भी सामान्य सिन्थेटिक डिटर्जेंट हो सकता है।

IMPORTANT INSTRUCTION: Fill in wash to height 20mm above / tap marking\* of the level you desire. When washing will start water level will automatically come to level you desire.

महत्वपूर्ण निर्देश : वॉश टब को अपनी जरूरत के पानी स्तर से 20 मि.मी. ऊपर / नल के निशान\* तक भर लें। अब वॉशिंग शुरू होगी तो पानी का स्तर अपने आप आपके जरूरत के स्तर तक आ जाएगा।

### ENERGY SAVING COURSE \* / ऊर्जा बचत कोर्स

- Refer below instructions for wash / Rinse / Spin function.
- धलाई/खंगालना/स्पिन फंक्शन के लिए नीचे दिए गये निर्देश का पालन करें।
- In Models having Water Level Selection , the lever should be at "H" Level .
- जल स्तर चयन वाले मॉडल में लीवर "H" स्तर पर होना चाहिये।
- Water Filling to be done in wash tub till water start flowing from drain hose.
- टब में पानी डेन होज से पानी बहने तक भरें।
- Do not select soak time during washing & rinsing function.
- धुलाई/खंगालने के दौरान सोक फंक्शन का चयन ना करें।
- Rinse to be done in washing tub only .
- खंगालने का कार्य वाँशिग टब में ही करें।
- Input the detergent directly inside the wash tub before input cloths .
- कपड़ें डालने से पहले सीधे वॉश टब के अंदर डिटर्जेन्ट को डाले।

### Function & Time Selection / फंक्शन और समय का चयन :













Rated Capacity Load (निर्धारित कपत्रो का भार)

Half Capacity Load बांरित कपड़ो के भार का आया)

### Remain Half Capacity Load (निर्धारित बचे हुए कपड़ों के भार का आधा

Half Capacity Load

Remain Half Capacity Load बचे हुए कपड़ी के भार

### Mode selection / मोड चयन :

Washing / Rinsing : Gentle Mode (All Models Except P1145SRAZ / P1145SNAZ) Normal Mode (for Models P1145SRAZ / P1145SNAZ)

धुलाई/खंगालना ः जेंटल मोड (P1145SRAZ / P1145SNAZ मॉडल को छोडकर सभी मॉडल के लिए) सामान्य मोड (P1145SRAZ / P1145SNAZ मॉडल के लिए)

\*Under test conditions, when tested in accordance with standard IEC 60456 : 2010 & BEE Schedule -12 (Revision : 03) Actual Performance of machine will depend on how the appliance is being used.

\*परीक्षण स्थितियों के तहत, जब मानकों IEC 60456 : 2010 और BEE अनुसूची -12 (संशोधन : 03) के अनुसार परीक्षण किया जाता है। वास्तविक मशीन का प्रदर्शन इस बात पर निर्भर करेगा कि उपकरण का उपयोग कैसे किया जा रहा है।

### **Installation Check sheet**

### **Customer Copy**

Model No. :	Job No.:	Dt. of pur.:
Name Of Customer :		M/C. S.No.:
Address:		_ Tel/ Mob:

S.No.	Check Point	Yes/No	Remarks
1	Physical Condition of the Machine is Satisfied?		
2	Electrical condition of House hold wiring/Earthing for washing machine is proper?		
3	Explained Cleaning of Lint Filter/Tub/Pulsator and Required Cleaning Frequency?		
4	Explained Water Level Selector & Water Overflow During Wash Mode?		
5	Explained Regular check up & Safety Instructions?		
6	Explained to hang the drain Pipe & Drain Knob in Off Position, After Drain?		
7	Inlet Hose and drain hose checked for water leakage after Connection?		
8	Explained Clothes Balancing, Proper Cloth Seperation for best Wash?		
9	Explained all Features of the machine & Demo Given?		

Signature Of Customer Date :

Time:

# ---->€---->€----**Company Copy**

Model No. :	Job No.:	Dt. of pur.:
Name Of Customer :		M/C. S.No.:
Address:		Tel/ Mob:

S.No.	Check Point	Yes/No	Remarks
1	Physical Condition of the Machine is Satisfied?		
2	Electrical condition of House hold wiring/Earthing for washing machine is proper?		
3	Explained Cleaning of Lint Filter/Tub/Pulsator and Required Cleaning Frequency?		
4	Explained Water Level Selector & Water Overflow During Wash Mode?		
5	Explained Regular check up & Safety Instructions?		
6	Explained to hang the drain Pipe & Drain Knob in Off Position, After Drain?		
7	Inlet Hose and drain hose checked for water leakage after Connection?		
8	Explained Clothes Balancing, Proper Cloth Seperation for best Wash?		
9	Explained all Features of the machine & Demo Given?		

Name Of ASC. :\_\_\_\_\_ Installation. Dt : \_\_\_\_\_ Installed By : \_\_\_\_\_

### Customer Remarks If Any:

I Here by express my Satisfaction over the Installation & Demonstration of the Machine and agree to take care of the Machine by Following the above points.

Signature Of Customer Date : Time:

For Best Use, Please Read the User's Manual Properly.

# WARRANTY

This LG Washing Machine comes with 2<sup>#</sup>year warranty, from the date of purchase, that comprises of a 2 year warranty on all Parts except Lint filter, knobs, inlet/outlet hose & Top Covers, subject to that the warranty card bears the rubber stamp, date and signature of our Authorized Dealer.

### Terms & Condition

- 1. The warranty is confined to the first purchaser of the Washing Machine only & is non-transferable.
- Repairs & replacements will be carried out by the dealer from whom the product has been purchased, or through the Authorized Service Centers of LGEIL. In case the customer shifts the place of residence during warranty period, it is advised to contact Authorized Service Centre directly or call our help line.
- Repairs under warranty shall be carried out by an authorized service personnel only. The details of centralized help lines are attached.
- 4. For units installed beyond municipal limits of the jurisdiction of company's Authorized Service Center, it is responsibility of the purchaser to contact the nearest authorized service center and bring the unit to the authorized service center at its own cost and risk. All expenses incurred in collecting the units or parts thereof from the company's authorized service center, as well as expenses incurred with deputizing of service personnel/technicians towards conveyance and other incidentals etc. will be borne by the customer. Local Charges for transportation and handling charges may vary from location to location. Customers are advised to verify before. In case the customer desires to bring the unit on its own to the Authorized Service Center, the same shall be at its own risks & consequences.
- The concerned authorized service center will advise the customer whether to effect the repairs at site or at the authorized service center.
- Call registered with the centralized helpline/Authorized service center, wherein only cleaning of the unit/parts in the unit due to dust accumulation on portions of the unit, general explanations/returning, are not to be considered as defects.
- 7. In case of repairs or replacement of any part/s of the unit, this warranty will thereafter continue and remain in force only for the unexpired period of the warranty. Replacement of parts would be purely at the discretion of LGEIL alone. In case the replacement of the entire unit is being made, (subject to the sole discretion of LGEIL), the same model shall be replaced and in the event such model has been discontinued, it shall be replaced with the model of price equivalent at the time of purchase.
- 8. In case of any damage to the product / customer abuse/ repairs by un-authorised personnel's/ misuse detected/ by the Authorized Service Center personnel, the warranty conditions are not applicable and repairs will be done subject to availability of parts and on a chargeable basis only.
- 9. This warranty shall not cover any consequential or resulting liability, damage or loss to property or life arising directly or indirectly out of any defect in the Washing Machine. The company's obligation under this warranty shall be limited to repair or providing replacement of defective parts only under the warranty period.
- The company or its Authorized Service Center reserves the right to retain any part/s or component replaced at its discretion, in the event of a defect being noticed in the equipment during warranty period.
- 11. While the company will make every effort to carry out repairs at the earliest, it however is made expressly clear that the company is under no obligation to do so in a specified period of time.
- 12. Warranty does not cover accessories external to the equipment supplied by the dealer.
- 13. If any coloured internal or external components are replaced, there will be commitment to ensure that the shades match with the original or other components. The replaced shades, patterns, tints may vary from the customer's unit due to continuous usage of the unit. Any matching components changed at customer's request will be on chargeable basis except the component which actually needed.

# Warranty of (2 + 3) Years is provided on All Wash motors used in washing machine models, except P6510NBAY & P6001RG.

### Warranty is not applicable in any of the following cases:

1. The warranty card is not completed properly at the time of purchase. 2. The completed warranty card is not presented to authorized service personnel at the time of service of the product. 3. The product is not operated according to instructions given in the operating instruction Booklet. 4. Defects are caused by improper or reckless use, which shall be determined by the company personnel. 5. Any repair work is carried out by person other than authorized service personnel. 6. Defects are caused by due to causes beyond control like lightening, abnormal voltage, acts of God or while transit to service center or purchaser's residence. 7. The warranty is not valid in case, the serial number is deleted, defected or altered. 8. Damage to the product or any part/s due to transportation or shifting is not covered by warranty. 9. This warranty will automatically terminate on the expiry of the warranty period of 24 months, even if the Washing Machine may not be in use of any time during the warranty period for any reason. 10. Only court in state of Delhi and place where LGEIL has it's branch office shall have to jurisdiction for setting any claims, disputes arising under the warranty. 11. If this product is used for commercial purpose, it is not warranted. (Example: Public places such as public bathroom, lodging house, training center, dormitory......etc.)

MODEL No. :

CUSTOMER'S COPY

DATE OF PURCHASE :

### UNIT SERIAL No. :

CUSTOMER'S NAME & ADDRESS	DEALER'S NAME & ADDRESS
TEL.	TEL.

**Customer's Signature** 

**Dealer's Signature** 

This Card is valid only if it is filled in and stamped by our authorised dealer on the date of purchase.







MFL68505410



Regd. Office: LG Electronics India Pvt. Ltd., A Wing (3rd Floor), D-3, District Center, Saket, New Delhi-110017 CIN

CIN No. U32107DL1997PTC220109