

OWNER'S MANUAL

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference



Rev.61_30012020

www.lg.com Copyright © 2017-2020 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

CONTENTS

1.	Identification of parts	2
2.	Disposal of your old appliance	2
З.	Important Safety Information	3
4.	Warning	3-4
5.	Caution	5
6.	Installation	5
7.	Features	6
8.	Operations	6
9.	Operating Procedure	6
10.	Identification of Control (With Button)	7
11.	Operations with button	7-8
12.	Smart Diagnosis	8
13.	LED Replacement	8
14.	Suggestions on Food Storage	8-9
15.	Suggestions	9
16.	Before Calling for Service	10
17.	Warranty Card	11
	wanany Gard	

Identification of parts



Due to continuous improvements at LG, specifications of refrigerator are subject to change without prior notice.
 If you find out some parts which are not in your unit, the parts are applied to other models.

* For selected models (यूनिन्दा मॉडल के लिए)

Disposal of your old appliance (as per e-waste Rules)

- When this crossed out wheeled bin symbol is depicted on the product and its operator's manual, it means the product is covered by the e-waste Management and Handling Rules, 2011 and are meant to be recycled, dismantled, refurbished or dismantled is a statement of the recycled of the statement of th disposed off. 2 Do's a. The product is required to be handed over only to the
 - authorized recycler for disposal. b. Keep the product in isolated area, after it becomes non-
 - functional / unrepairable so as to prevent its accidental breakage.
- Don'ts
- a. The product should not be opened by the user himself/herself, but only by authorized service personne
- b. The product is not meant for re-sale to any unauthorized agencies/scrap dealer/
- c. The product is not meant for mixing into household waste stream.
- d. Do not keep any replaced spare part(s) from the product in exposed area.
- 3. Any disposal through unauthorized agencies/person will attract action under Environment (Protection) Act 1986
- 4. Hazards of improper handling or accidental breakage
 - a. The refrigerant (R134a) used, if overexposed, might cause dizziness and loss of concentration. Liquid contact can cause irritation and frostbite. The refrigerant(R600a), squirting out of the pipes could ignite or cause eye injury.
- b. The blowing agent cyclopentane is highly flammable liquid and vapor. Harmful to aquatic life. Contact with liquid may cause cold burns / frost bites. Repeated exposure causes skin dryness.
- "This product is complied with the requirement of Hazardous Substances as 5. specified under Rule 13 (1) & (2) of the E-Waste (Management & Handling) Rules, 2011"
- To locate a nearest collection centre or call for pick-up (limited area only) for disposal of this appliance, please contact Toll Free No. 1800-315-9999 / 1800-180-9999 for details. All collection centre and pick up facilities are done by third parties with LG Electronics India Pvt. Ltd. merely as a facilitator.

For more detailed information , please visit : http://www.lg.com/in

97117099999 (LG WhatsApp No.)

अपने पुराने उपकरण का निपटान (उत्पाद ई–अपशिष्ट के अनुसार)



- जब इस काटे गये पहिये वाले बिन का चिहन किसी उपकरण और इसके ऑपरेंटर की पुस्तिका के साथ संलग्न होता हैं तो इसका अर्थ है कि इसे "ई—अपशिष्ट "(प्रबंधन और हथालन) नियम 2011 के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है, और इसे नवीनीकरण, विघटन और निपटान के लिए बनाया गया है। 2. <u>करें</u>-
- क- उपकरण को सिर्फ अधिकृत पुनः नवीनीकरणकर्ता को ही निपटारण करने हेतु हस्तांन्तरित करें।
- ख– जब उपकरण कार्यरत न हो तो इसे अलग क्षेत्र में रखें ताकि उपकरण से होने वाली दर्घटनाओं से बचा जा सके।
- ना करें-
- क− इस उपकरण को स्वयं⁄खुद नही खोलना चाहिए! उपकरण को केवल अधिकृत अधिकारी के द्वारा ही खोला जाना चाहिए।
- ख– इस उपकरण को पुनः बिकी के लिए किसी भी कबाड़ीवाला/भंगार-वाला /अनाधिकृत संस्था को न दें।
- ग— इस उपकरण को किसी घरेलू अपशिष्ट सामान के साथ मिलाकर न रखें।
- उपकरण के बदले हुए या आतरिक पुरजों को खुले क्षेत्र में न रखें। 3. यदि किसी अनाधिकृत विभाग या व्यक्ति के द्वारा निपटारण किया जाता है तो यह पर्यावरण (सुरक्षा)
- धारा 1986 के अन्तर्गत आता है।
- दुर्घटनाग्रस्त टूट फूट तथा अव्यवस्थित रख–रखाव से बचाव ।
- क-रेफ्रीजरेस्ट (R134a) यदि सम्पर्क में अधिक आता है तों, चक्कर आना व एकाग्रता में बाधा उत्पन्न हो सकती है. तरल पदार्थ का सीधा सम्पर्क. शीतदंश व जलन का कारण हो सकता है। इसी प्रकार रेफ्रीजरेन्ट (R 600a) का पाईपों से रिसाव होने से आग लग सकती है तथा आँखे भी खराब हो सकती है।
- ख— साइबलोपेन्टेन अत्यन्त ज्वलनशील तरल व वाष्पीय होने के कारण उद्धित जीवन के लिए काफी नुक्सान देह हो सकता है। तरल पदार्थ के सम्पर्क में आने पर ठण्डी जलन तथा बार बार सम्पर्क में आने से त्वचा शुष्क हो सकती है ।
- यह उत्पाद ई—अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम 2011 के अन्तर्गत 13(1) एवं (2) के तहत 5 निर्दिष्ट खतरनाक पदार्थों की आवश्यकता का पालन करता है।
- उपरोक्त पदार्थों के निपटारण के लिए नजदीकी निपटारण संस्थान (संकीर्ण क्षेत्र) में कॉल करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे टोल फ्री नंबर 1800–315–9999 / 1800–180–9999 पर कॉल करें, सभी संग्रहण केन्द्र व पिक–अप की सुविधाएँ किसी थर्ड–पार्टी जो LG Electronics India Pvt. Ltd को अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हों से करवाएं।

ज्यादा जानकारी के लिए देखें वेबसाइट : http://www.lg.com/in

9711709999 (LG WhatsApp No.)

Important Safety Information

BASIC SAFETY PRECAUTIONS / मुख्य सुरक्षा सावधानियां

This guide contains many important safety messages. Always read and obey all safety messages. इस गाइड में बहुत से महत्वपूर्ण सुरक्षा सन्देश हैं। सभी सुरक्षा सन्देशों को सदैव पढ़ें और पालन करें।

રત મારહ મેં યદુવા તે મહત્વપૂર્ણ સુરક્ષા તે વ્યરા છે. તેમાં સુરક્ષા તે વ્યરા પંગ તેવવે પણ આર પાળમ પર (



This is the safety alert symbol. It alerts you to safety messages that inform you of hazards that can kill or hurt you or cause damage to the product. All safety messages will be preceded by the safety alert symbol and the hazards signal word DANGER, WARNING, or CAUTION. These words mean:

यह सुरक्षा के प्रति सजन होने का प्रतिरूप है। यह आपको सुरक्षा सन्देशों के प्रति सचेत करता है और उन खतरों से अवगत कराता है जो आपको या किसी अन्य को मार सरुते हैं या क्षति पहुँचा सकते हैं या उत्पाद को नुकसान पहुँचा सकते हैं। सभी सुरक्षा सन्देश और क्षति संकेत शब्द DANGER, WARNING or CAUTION प्रतिरूप द्वारा पहले से बता दिये जायेंगे। इन शब्दों का अर्थ है :



All safety messages will identify the hazard, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

सभी सुरक्षा सन्देश खतरों की पहचान कराते हैं और बताते हैं कि क्षति के अवसर को कैसे कम किया जाए और बताते हैं कि यदि निर्देशें को पालन नहीं किया गया तो क्या हो सकता है।



Deterioration of insulation of electric parts may cause current leakage. विद्युत भागों के इन्सुलेशन को छेड़ने से उनमें करंट जत्पन्न हो संकता है

•	Do not keep any other electrical appliance on top/inside of refrigerator such as TV, Coolar, Temple, Decoration Lighting, Harmful Chemicals, cloth Top etc. कोई अन्य विद्युत प्रवरूप केंसे दीवी, कुलर, पूजा पर, सजबादी लाईट, हानिकारक स्तावन, कार्थक को टॉप इस्ट्री देकीजरेर के इजर/जन्मरन, नदी	
	lt may cause expolsion or fire. इससे विस्फोट हो सकता है या आग लग सकती है।	

- Do not use the combustible spray near the refrigerator. रेक्रिजरेटर के पास ज्वलन-शील स्प्रे इस्तेमाल न करें। • It may cause or fire. इससे आग लग सकती है।
- Do not place the lit candle on top/inside the refrigerator to deodorize. गन्ध दूर करने के लिए रेफ्रिरजेटर के उपर/अन्दर जलती हुई मोमबत्ती न रखें।
 - It may cause expolsion or fire. इससे विस्फोट हो सकता है या आग लग सकती है।
- When gas is leaked, do not touch the refrigerator or the outlet and ventilate the room immediately. गैस निकलते समय रेक्रिजरेटर या आउटलेट को न छएं और तरन्त कमरे में हवा आने R
- दें। It may cause expolsion or fire.
- इससे विस्फोट हो सकता है या आग लग सकती है।
- Do not spray water at the outside or inside of the refrigerator or do not clean it with benzene or thinner. रेक्रिजरेटर के बाहर या अन्दर की तरफ पानी न छिडकें अथवा बैन्जीन या थिनर से सफाई न करें।

Deterioration of insulation of electric parts may cause electric shock or fire. विद्युत भागों की इन्सुलेशन खराब होने पर विद्युत आधात या आग लग सकती है।

When disposing the refrigerator, remove the door Gasket from the door. रेक्रिजरेटर को नष्ट करने से पहले दरवाजे से गैसकेट

निकाल हैं। It may cause to lock out the child.

इससे बच्चा बन्द हो सकता है।

- Do not allow any person except the qualified engineer to disassemble, repair or alter the refrigerator. विशेषज्ञ इंजीनियर के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से रेफ्रिजरेटर को न खोलने दें और न ही कोई मरम्मत या परिवर्तन करने दें। It may cause injury, electric shock or fire. चोट या विद्युत आधात लग सकता है।
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. यह उपकरण उन व्यक्तियों (बच्चों सहित) के लिए उपयोगी नहीं है जो कम शारीरिक, संवेदी या मानसिक क्षमताओं वाले हैं या उनमें अनुमय एवं ज्ञान की कमी है, जब तक कि उनको उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा उपकरण के उपयोग से सम्बन्धित पर्यवेक्षण या निर्देश ७ नदे।
- · Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. यह सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चे उपकरण के साथ नहीं खेलेंगे, बच्चों को निगरानी में रखना चाहिए।

- If the power supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. यदि विद्यंत आपूर्ति कोई क्षतिग्रस्त है तो खतरे से बचने के लिए उसको निर्माता. सर्विस एजेंट उसी योग्य व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।
- Do not use or store inflammable materials e.g. ether, benzene, alcohol, medicine, LP gas or spray etc. near or in the refrigerator. ज्वलनशील पदार्थ जैसे ईथर, बैंजीन, एल्कोहल, औषधि, एलपी गैस या स्प्रे 6.6

आदि रेफ्रिजरेटर के पास या अन्दर न रखें। It may cause expolsion or fire.

स्फोट हो सकता है या आग लग सकती है।

• Do not store the medicine or the academic materials in the refrigerator. रेफ्रिजरेटर के अंदर औषधियां या स्कूल का सामान न रखें।

When the material with the strict temperature control is stored. It may be deteriorated or it may make am unexpected reaction to cause any risk

जाब कोई विशेष तापमान पर रखने वाला सामान रफ़िजरेटर में रखा जाता है, वह खराब होसकता है या उससे ऐसी प्रतिक्रिया हो सकती है जिससे कोई भी खतरा हो सकता है।

- Do not close or cover the exit hole of cold air. ठंडी हवा निकलने वाले छेदों को बन्द या ढकें नहीं It may cause or fire. इससे आग लग सकती है।
- Avoid the heating devices near the refrigerator. गर्म करने वाले उपकरण दूर रखें। It may cause or fire.
- When any strange smell or smoke is detected from the refrigerator, disconnect the power plug immediately and contact to the service center जब रेफ्रिजरेटर से कोई बिशेष गन्ध या धुआँ निकलता दिखाई दे तो तुरन्त पावर प्लग निकाल दें और सर्विस सेन्टर से सम्पर्क करें।

It may cause or fire. दससे आग लग सकती है

Do not use the refrigerator for non-domestic purpose ٠ (storing medicine or testing materials, using at the ship etc.)

It may cause an unexpected risk such as fire, electric shock, deterioration of stored material or chemical

इससे आशारजित जोखिम जैसे आग, विद्युत आघात, रखे हुए सामान का सड़ना या प्रतिक्रिया हो सकती है।

Install the refrigerator on the solid and leveled floor. रेक्रिजरेटर को ठोस और समतल फर्श पर ही लगाएं Installing it on the unstable place may cause danger by falling down the refrigerator when opening or closing the door. अस्थिर स्थान पर लगाने से खोलते या बन्द करते समय रेफ्रिजरेटर के गिरने से हानि



Customer Care Center. जब आप रेफ्रिजरेटर को नष्ट करना चाहें तो ग्राहक सेवा केन्द्र से

When you want to dispose the large living waste such as electric home appliance, you'd better contact the Customer Care Center

जब आप बहुत ज्यादा व्यर्थ पड़े सामान जैसे बिजली के घरेलू उपकरण या फर्नीचर इत्यादि को नष्ट करना चाहें तो ग्राहक सेवा केन्द्र से सम्पर्क करें।

- Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer. निर्माता द्वारा सुझाए गये उपायों के अतिरिक्त डिफ्रॉस्टिंग प्रक्रिया को तेज करने के लिए किसी यांत्रिक युक्ति या अन्य तरकीब का प्रयोग न करें।
- · Do not damage the refrigerant circuit. रेफ्रिजरेंट सर्किट को क्षति न पहुँचाएं।
- Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer. उपकरण के साद्य मण्डारण कम्पार्टमेंट में विद्युत उपकरणों का प्रयोग न करें जब तक कि निर्माता द्वारा न सुझाया गया हो।
- Keep the ventilation open in the appliance enclosure or in the built-in structure clear of obstruction

उपकरण के क्षेत्र में वेंटीलेशन को खुला रखें या निर्मित संरचना को अवरोधमुक्त रखें।

For Disposal of the product it is required to be handed over to authorized recycler only. उत्पाद के निपटान के लिए इसे केवल अधिकृत रिसाइक्लर को सौंपना आवश्यक है।

🛕 CAUTION / सावधानी

Violating this direction may cause injury or damage house or furniture. Always be careful, please. इस निर्देश का उल्लंघन करने से आपकी क्षति या घर और फर्नीचर को नुकसान पहुँच सकता है। कृपया हमेशा सावधान रहें।

0.9

Do not touch food or containers at the refrigerator v hands.

भीगे हाथों से फ्रिज में रखे खाने या बर्तन को न छएं। It may cause frostbite इससे आपको फ्रॉस्टबाइट हो सकता है।

 Do not put Glass bottle in the freezer. अन्दर काँच की बोतलें न रखें।

Do not place glass containers, bottles or cans (especially those containing carbonated drinks) in the freezer compartment, shelves or ice bin that will be exposed to temperatures below

freezing. शीश के मर्तबानों, बोतलों या कैनों (खास तौर पर वो जिनमें कार्बनाइज्ड पेय पदार्थ होते हैं) को फ्रीजर वाले भाग, उसके खानों या आइस के डिब्बे में ना रखें। ऐसा करने से तापमान जमाव बिंद से नीचे चला जायेगा।

with wet	
A Contraction of the second se	



Do not insert the hands into the bottom of the refrigerator. जिरेटर के 3 ोभाग के अन्दर हाथ न डालें।

The iron plate of the bottom may cause injury. अधोभाग में लगी लोहे की प्लेट से चोट लग सकती है

 Wait for 5 minutes or longer when reconnecting the plug. दुबारा प्लग लगाने से पहले 5 मिनट या . उससे ज्यादा इन्तजार करें।

It may cause the operation of the freezer to fail. इससे फ्रीजर का ऑपरेशन असफल हो सकता है

Do not pull out the power plug by grasping the cord but the end of the plug. पावर प्लग डोरी पकडकर न निकालें बल्कि प्लग का सिरा पकड़कर ही निकालें।







8 6



~ A)











- आ। २००७) गेर घरेलू उद्देश्य (औषधि रखने, पदार्थ के परीक्षण करने या समुद्र जहाज पर प्रयोग करने) के लिए रेफ्रिजरेटर का इस्लेमाल न करें। reaction

Do not put any living animal in the refrigerator. रेफ्रिजरेटर के अन्दर किसी जीवित प्राणी को न रखें।

lt may cause harm of that living animal. इससे उस जीवित प्राणी को हानि हो सकती है।

· Carry the refrigerator carefully. रेफ्रिजरेटर को सावधानीपूर्वक पकड़कर ले जाएं।

Otherwise, your hands may be slipped to cause injury. अन्यथा आपके हाथ फिसलने से चोट लग सकती है।

Be careful, while opening and closing the door as it may cause injury to the person around it. रेक्रिजरेटर के खोलने या बन्द करने पर पास में खडे व्यक्ति को चोट लग सकती है. इसलिये 🤐 कृपया सावधानी बरतें।



Opening or closing the door may cause feet or hands to be caught in the chink in door or the child to be beg hurt by the comer. खोलने या बन्द करते समय पैर या हाथ दरवाजे की चिन्क में फेंस सकते हैं या बच्चा कोने से जरवमी

 Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance. इन उपकरणों में विस्फोट पदार्थ जैसे कि ज्वलनशील प्रणोदक वाले . एयरोसोल के डिब्बे इत्यादि न रखें।

Installation

Refrigerator should be located in properly ventilated area रेफ़्रिजरेटर को सही तरह से हवादार जगह पर रखें।



Levelling of refrigerator should be done with front leg. Refrigerator should be levelled with front to back inclination for base.

It may cause electric shock or short circuit to fire.

रेफ़िजरेटर को नष्ट करते समय हमेशा गैसकट को निकाल

रेफ्रिजरेटर को चालू स्थिति में स्थानान्तरित न करें।

जरेटर के अधोभाग के अन्दर हाथ न डालें।

similar applications such as

residential type environment.

- bed and breakfast type environment. - catering and similar non-retail applications.

environment

किचन एरिया के रूप में ?

रात्रि विश्रामगुहों में,

The iron plate of the bottom may cause injury. अधोमाग में लगी लोहे की प्लेट से चोट लग सकती है।

इससे विद्युत आघात लग सकता है या शॉर्ट सकिंट होकर आग लग सकती है Always remove Gasket when discarding Refrigerator.

Do not move the refrigerator in running condition.

This appliance is intended to be used in household and

- staff kitchen areas in shops, offices and other working

- farm houses and by clients in hotels, motels and other

यह उपकरण पारिवारिक तथा इसी प्रकार के अन्य (निम्नांकित) उपयोगों के लिए ही अनुप्रयुक्त है।

Do not insert the hands into the bottom of the refrigerator.

राजयार के सार का गारवा करने के लिए इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहीए लेनी चाहिए। इसको जमीन पर सुस्थिर करने के लिए इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए कि यह थोड़ा सा आगे से पीछे की ओर झुका हो।



Do not install refrigerator where the front surface area is higher than back surface area by 2 deg. रेफ्रिजरेटर को ऐसी जगह पर स्थापित न करें जहाँ आगे की सतह पीछे की सतह से 2 डिग्री से अधिक हों।

- After installing the appliance, connect the power plug into a socket outlet. Before moving and discarding the appliance, disconnect the plug from the socket outlet.
- उपकरण को इंस्टाल करने के बाद, बिजली के सॉकेट में प्लग को लगाएँ। उपकरण को हटाने और तार निकालने से पूर्व, बिजली के सॉकेट से प्लग निकाल लें।

Dimensions and Clearances / आकार और परिवेश

- Too small of a distance from adjacent items may result in degradation of freezing capability and increased electricity costs. Allow over 50mm clearance from each adjacent wall when installing the appliance.
- नजदीक रखे गए सामान से बहुत कम दुरी फ्रीजिंग क्षमता में कमी और बढ़े हुए बिजली के बिल का कारण हो सकती है। उपकरण को इंस्टाल करते समय हर करीबी दीवार से 500 मिमी से अधिक की दूरी बनाए रखें।



	A
GFE	B C
	С
1 140 (/	D
	D F G
	F
н н н	G
Open Condenser	н

	Omega 3	Omega 4	Omega 5	Omega 5 Recess
А	585	585	585	585
В	1675	1575	1475	1475
С	703	703	703	669
D	55	55	55	55
E	614	614	614	614
F	648	648	648	614
G	1025	1025	1025	1025
н	991	991	991	991

Ambient Temperature / व्यापक तापमान

- The appliance is designed to operate within a limited range of ambient temperatures, depending on the climate zone. Do not use the appliance at a temperature exceeding the limit.
- The internal temperatures could be affected by the location of the appliance, the ambient temperature, the frequency of door opening and so on.
- उपकरण को जलवायु क्षेत्र के आधार पर व्यापक तापमानों के एक सीमित दायरे के भीतर संचालित करने के डिज़ाइन किया गया है। सीमा से अधिक तापमान पर उपकरण का प्रयोग न करें। आंतरिक तापमान उपकरण की स्थिति के आधार पर प्रभावित हो सकता है, इसमें व्यापक तापमान, दरवाजे को खोलने की आवृत्ति और अन्य कारण शामिल हैं।

The climate class can be found on the rating label./ रेटिंग तालिका में जलवायु श्रेणी प्राप्त की जा सकती है।

Climate Class	Ambient Temperature Range °C
SN (Extended Temperate)	+10 - +32
N (Temperate)	+16 - +32
ST (Subtropical)	+16 - +38
T (Tropical)	+16 - +43 / +10 - +43*

*Australia, India, Kenya / *आस्ट्रेलिया, भारत, केन्या

Note: The appliances rated from SN to T are intended to be used at an ambient temperature between 10°C and 43°C.

SN से T तक रेट किए गए एपकरणों का उद्देश्य 10°C और 43°C के बीच के व्यापक तापमान में प्रयोग किए जाने के लिए है।





– खान-पान तथा सम्बन्धित नॉन रिटेल उपयोगों में

फार्महाउस और ग्राहकों द्वारा होटल, मोटेल और दसरे रिहायशी इलाकों में.

रेफिजरेटर के स्तर को निश्चित करने के लिए कम या अधिक करने वाले पैर की सहायता



Features

Smart connect feature(optional) / स्मार्ट कनेक्ट फीचर (वैकल्पिक)

Minimum Requirement: UPS / Inverter should be in ON condition having minimum 600 VA capacity along with minimum 120Ah capacity battery connected with the refrigerator's power supply socket.

न्यूनतम आवश्यकता : यूपीएस/इन्वर्टर रोफ्रिजरेटर की बिजली आपूर्ति सांकेट के साथ जुड़े रहने के साथ–साथ कम से कम 120Ah क्षमता की बैटरी और 600VA क्षमता वाला इन्वर्टर होना चाहिए।

- 1. While using this feature, the refrigerator will work on basic energy requirement as requiredby the product. इस सुविधा का उपयोग करते समय रेफ्रिजरेटर बुनियादी ऊर्जा पर काम करेगा।
- The results of the Smart connect feature may vary depending on the number of appliances that arerunning on inverter. स्मार्ट कनेवट फीवर के परिणाम, डन्पर्टर पर चल रहे उपकरणों की संख्या के आधार पर भिन्न हो सकते हैं।
- 3. For optimum running of refrigerator during Smart Connect Mode, it is recommended to switch off the other appliances which are not in use. स्मार्ट कनेक्ट मोड के दौरान रेक्रिजरेटर को अनुकूलतम चलाने के लिए अन्य उपकरण, जो उपयोग में नहीं हैं, को स्विच ऑफ करने की सलाह दी जाती
- 4. It is recommended to confirm the quality of food items before consumption. खपत से पहले खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता की पृष्टि करने के लिए सलाह दी जाती है

Deodorizer / डिओडोराइजर

- By using a catalyst, deodorizing performance is guaranteed.
- उत्प्रेरक का प्रयोग करने से गन्ध दूर करने की क्षमता निश्चित हो जाती है।
- Unpleasant odour of food in fresh food compartment is deodorized with no harm to you and the food. फ्रैश फूड कम्पार्टमेंट में खाने की दुर्गन्ध आपको और खाने को कोई नुकसान पहुँचाये बिना ही दूर हो जाती है।

How to use / कैसे इस्तेमाल करें

- As Deodorizer is located in cooling air path for circulating air in fresh food compartment, there is no need for any handling. क्योंकि क्रैश फुड कम्पार्टमेंट में हवा प्रवाहित करने के लिए डिओडोराइजर कुलिंग एयर इनलैट में स्थित होता है, इसलिए किसी विशेष रख-रखाव की आवश्यकता नहीं है।
- Do not prick the cooling air inlet with a sharp tip because Deodorizer may be damaged. कुलिंग एयर इनलैट में कोई नुकीली चीज न चुभाएं क्योंकि इससे डिओडोराइजर विकृत हो सकता है।
- When storing food with a strong odour, wrap it or store it in a container with a lid because odour may be passed on to other foods. किसी तेज गन्ध वाले खाने को रेफ्रिजरेटर में रखते समय उसे लपेट दें या किसी ढक्कन वाले डिब्बे में रखें क्योंकि इससे उसकी गन्ध दूसरे खाने को प्रमावित कर सकती है।

Re-Using of Deodorizer / डिओडोराइजर का पनः इस्तेमाल

- Keep distance as odour is strong, Deodorizer can be revived and re-used. कछ दरी पर रहें क्योंकि गन्ध तीव्र होती है। डिओडोराइजर को दरुस्त करके पनः इस्तेमाल किया जा सकता है।
- Separate Deodorizer from refrigerator compartment and use hair dryer to remove moisture or odour & oxidize under sunlight to decompose odour by ultraviolet rays.

डिओडोराइजर को रेफ्रिजरेटर कम्पार्टमेंट से अलग करके हेयर ड्रायर द्वारा उसकी नमी या दुर्गच्च को हटाएं और सूर्य के प्रकाश में ऑक्सीजन भरें, इससे अल्ट्रावायलैट किरणों द्वारा दर्गच समाप्त हो जायेगी।

Door Cooling* (Optional) / कूलिंग (वैकल्पिक)

- Cool air vent is placed in the refrigerator compartment to provide cool air to the Door Shelves. Cool air vent रेफ्रिजरेटर कम्पार्टमेंट के अन्दर लगाई जाती है जिससे डोर शैल्वज को ठंडी हवा मिलती रहे।
- If foreign substances enter the cool air vent while cleaning, efficiency will be lowered. In addition, if gasket is damaged, efficiency may be lowered due to the escape of cool air. So care should be taken during cleaning, कार्यु केल वेषम ये वार्य्य गेल्यू (पर्यु) cool air went yata shat is tilbedze all arms and and the gasket were should be taken during a name जाने से क्षमता कम हो जाएगी। इसलिए सफाई के दौरान सावधानी बरतें।
- For better effectiveness deodorizer is placed on return path of air in Refr igerator Compartment. बेहतर कार्यक्षमता के लिए डिओडोराइजर को रेक्रिजरेटर कम्पार्टमेंट में हवा के वापसी मार्ग पर रखा जाता है।

*In selected models only. / केवल चुनिंदा मॉडलों में।

Door Alarm / डोर अलार्म

When the door of refrigerator is opened for 1 minute, an alarm will sound. जब रेफ्रिजरेटर का दरवाजा 1 मिनट के लिए खोला जाता है तो अलार्म बज जायेगा।

Egg-cum-Ice Tray / अण्डा एवं आइस ट्रे★

It is used for storing the eggs. It can also be used for making the ice. इसका इस्तेमाल अण्डे रखने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल बर्फ बनाने के लिए भी किया जा सकता है।

Cell Fresh Crisper / सेल फ्रेश क्रिस्पर*

It keeps your vegetables fresh by holding moisture and prevents them from getting rotten. यह अपने में पानी की बूंदें समाहित करके आपकी सब्ज़ियों को ताज़ा रखता है व सड़ने से बचाता है।

Humidity Controller / ह्यमिडिटी कन्ट्रोलर 🖈

Humidity Controller is for controlling the humidity inside the vegetable box. ह्यमिडिटी कन्ट्रोलर वेजीटेबल बॉक्स के अन्दर नमी या आर्द्रता को नियंत्रित करता है।

Operations/प्रचालन

STARTING/ चालु करना

When your refrigerator is firstly installed, allow 24 hours for the temperature to stabilize prior to filling it with fresh or frozen foods. जब आपका रेफ़िजरेटर पाली बार इंस्टॉल हो तो 24 घण्टे तापमान स्थिर होने के बाद ही ताजा या फ्रोजन खाद्य पदार्थ रखें।

If you are leaving the appliance turned off for an extended period of time, remove all food and unplug the power cord. Clean the interior, and leave the doors slightly ajar to prevent mold from growing in the appliance. अगर आप उपकरण को बहुत अधिक समय तक बंद करके छोड़ रहे हैं, तो खाने की समस्त बस्तुएँ निकाल लें और बिजली के तार को बाहर कर दें। अंदर के भाग को साफ़ कर दें, और उपकरण में मोल्ड बनने से बचाव के लिए दरवाजे को हल्का सा खुला रखें।

The automatic defrosting system in the appliance ensures that the compartment remains free of ice buildup under normal operating conditions. उपकरण में स्वचलित डिफ्रॉसटेंग सिस्टम निश्चित करता है कि उपकरण के भाग में सामान्य संचालन स्थितियों में बर्फ के जमाव से मक्त रहता है।















Operating Procedure

DEEBOSTING / डीफॉस्टिंग

- Defrosting takes place automatically. डिफ्रॉस्टिंग अपने आप होती है।
- The defrosted water flows down to the evaporating tray which is located in the lower back side of the Refrigeratorand is evaporated automatically. डिफ़ॉस्ट होने पर पानी वाष्पक ट्रे में बह जाता है जो रेफ़्रिजरेटर के नीचे की तरफ होती है और स्वतः ही वाष्प बनकर उड़ जाता है। लॉक लगाना / खोलना*

LOCKING / UNLOCKING* Press & turn the lock with key for locking / unlocking.

_
- Y -

TEMPERATURE CONTROL

TEMPERATURE CONTROL (with Display Button)

- Refrigerator and Freezer Compartment Temperature is controlled by Refrigerator Temperature Control display button respectively. रेफ्रिजरेटर तापमान नियंत्रण डिस्प्ले बटन को क्रमिक रूप से दबाकर रेफ्रिजरेटर कम्पार्टमेंट को तापमान नियंत्रित किया जाता है।
- Initially set the Refrigerator and Freezer Temperature Control Display at "3" level

प्रारंभिक रूप से रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर तापमान निंयत्रण डिस्प्ले को "3" स्तर पर सेट करें।

खोलने और बन्द करने के लिए लॉक

चाबी को दबाकर घुमाएं।

Leave it operating for 8 or 12* (Evercool model) hours to stabilize

स्थिर होने के लिए इसे 8 या 12 (एवरकूल मॉडल) घंटे तक चलने के लिए छोड़ दें। CONTROL EFFECTS

For better use : Please follow the Instructions given in the sticker on your product.

बेहतर उपयोग के लिए : कृपया अपने उत्पाद पर लगाए गये स्टीकर में दियें गये निर्देशों का अनुसरण करें। r Butte Refrigerator Butt

> Cold Coldes 000000 12345



Summer गर्मी 1-2 3 4 5 Convertible Monsoon Convertible 000000 1 2 3 4 5 मानसन Winter सदी Cold Coldes Freezer Convertible Fast Cooling तेज कूलिंग 0000 12345 Freezer Convertibl

CONVERTIBLE

Convertible Button for 3 second. Freezer LED will be OFF & Convertible LED will be ON. कन्वटिंबल मोड के लिए कन्वटिंबल बटन को 3 सेकेंड तक दबा कर रखें. फ्रिजर को एल.ई.डी. ऑन हो जाएगी।

SUPER CHILL MODE

For Super Chill mode Press Super Chill button for 03 Second, Super Chill LED will be ON. Super Chill LED can be switched OFF by pressing Super Chill button again for 3 second.

रेफ़्रिजरेटर खण्ड में तेजी से ठंडा करने के लिए सुपर चिल बटन को 3 सेकेंड तक दबा कर रखें, सुपरचिल फ़्रिज की

एल.ई.डी ऑन हो जायेगी। सुपर चिल बटन को दोबारा 3 सेकेंड तक दबा कर रखने से सुपर चिल एल.ई.डी. को बन्द कर सकते हैं।

Note : During high humid conditions minor dew may from on the surface of the refrigerator, which is normal phenomenon. It should be cleaned with dry & soft cloth.

नाटे : अधिक आर्द्रता की दशा के दौरान फ्रीज की सतह पर पानी की छोटी-छोटी बुंद बन सकती है जोकि सामान्य प्रक्रिया है। इसे सुखे व मुलायम कपडे से पाफ कर देना चाहियें।

OPERATION (with buttons)

CONTROL FOR REFRIGERATOR COMPARTMENT / रेफ्रिजरेटर कम्पार्टमेंट का नियंत्रण

- Method of Operation / ऑपरेशन की विधि
 - The temperature of Refrigeration Compartment is automatically controlled by software. Pressing and holding the ① button, sets the Freezer temperature. Pressing and holding the ② button, sets the Fridge temperature, designated to a selected notch. (X Each time you press the button, a short beep will sound)



Level Display

(: ON · OFF)

123456

.......

रेफ्रिजरेटर कम्पार्टमेन्ट का तापमान सॉफ्टवेयर द्वारा स्वतः ही नियन्त्रित रहता है।

(1) बटन को दबाकर रखने पर फ्रीजर का तापमान सैट होता है। (2) बटन को दबाकर रखने पर फ्रिज का तापमान सैट होता है जो एक चुनी हुई नॉच पर निर्धारित किया होता है। (※ प्रत्येक बार आपके द्वारा बटन दबाने पर, एक छोटी बीप ध्वनि सुनाई देगी) Operation Indicator / ऑपरेशन सुचक Each time the temperature button is pressed, the LED glows in sequence shown

and the temperature is selected accordingly by the software. And if no more pressure detected for 10 seconds, then the selected temperature is applied to system (Comp On / OFF control). प्रत्येक बार जब तापमान बटन को दबाया जाता है तो LED दर्शाए गये क्रम में चमकती

है और तापमान सॉफ्टवेयर द्वारा उसी प्रकार से चुना जाता है। और यदि 10 सेकेण्ड (COMP ON / OFF नियन्त्रण) तक कुछ और अधिक दबाव का पता नहीं चलता है तब निर्धारित तापमान सिस्टम के लिए लागू रहता है।

MEMORY BACK-UP / मैमोरी बैकअप

In case of power failure, your refrigerator will keep previous setting in memory and as soon as the power On, your last refrigerator settings will be restored.

विद्यत विफलताओं के दौरान, आपका रेफ़्रिजरेटर पर्व निर्धारित सैटिंग को मैमोरी में रखेगा और जैसे ही रेफ्रिजरेटर दबारा चाल होगा, आपकी अन्तिम रेफ्रिजरेटर सैटिंग पुनः विद्यमान हो जायेंगी।

Convertible (1) (3 sec) / कन्वर्टिबल (1) (3 सेकेण्ड)

When you press and hold this button 3 seconds to convert the freezer room into the fridge room, the Convertible display will be on and freezer display will be off.

फ्रीजर रूम को क्रिज रूम में कन्वर्ट करने के लिए आपके द्वारा यह बटन 3 सेकेण्ड तक दबाकर रखने पर कन्वटिंबल डिसप्ले चालू होगा और फ्रीजर डिसप्ले बन्द होगा। (※ When you use freezer room to convert to fridge mode, we recommend to keep the food stuff(Especially vegetable) with using plastic container or box.)

(आपके द्वारा फ्रिज मोड को कन्वर्ट करने के लिए फ्रीजर रूम का उपयोग करने पर हम भोजन सामग्री (विशेष तौर पर सब्जियौं) को प्लास्टिक कन्टेनर या बॉक्स का प्रयोग करके रखने की अनुशंसा करते है)



Danger of explosion/ विष्फोट का खतरा When you cancel this function, glass bottle containing liquids that can freeze should never be stored in the freezer room. जा आप फंक्शन को रदद करते हैं, तो फ्रीज किए जा सकने वाले तरल पदार्थ को रखने वाली कांच की बॉटल को फ्रीजर रूम मेस्टोर नहीं किया जाना चाहिए।



Cold 0 0000 123	Coldest	Super	Chi	Fridge Super Chill Held Street
	Freez Convert Hold 3 M	tible	Conv	ertible

Super Chi

er Chill

Super Chill

Cold

Coldest

idge ar Chill

dge r Chill

Fridge Super Chill

आइस क्यूब्स निकालने के लिए ट्रे के लीवर को पकड़ें और धीरे से घुमाएं। फिर आइस क्यूब्स आइस क्यूब बॉक्स में गिर पड़ेंगी। Instruction for Ice Bank / आइस बैंक के लिए निर्देश Use Ice Bank Only To Store Ice Cubes. Do Not Make Ice In It, As It May Break. आइस बैंक सिर्फ आइस क्यब्स रखने के लिए इस्तेमाल करें। इसमें बर्फ न जमाएं। क्योंकि यह टर्ट सकता है। LED Replacement This product applies LED Lamp which can not be replaced by the user. Please contact authorized service centre for the lamp replacement. Suggestions on Food Storage When storing the food, cover it with vinyl wrap or store in a container with a lid. This prevents moisture from evaporating and helps food tokeep its taste and nutrients./ रेक्रिजरेटर में खाना रखते समय उसे विनाइल में लपेट दें या ढक्कन वाले डिबो में रखें। यह नमी को वाप्पित होने से रोकता है और खाने के स्वाद और खास्थ्य तत्वों को सुरक्षित रखने में मदद करता है। Don't keep hot milk or hot food in your refrigerator. This will result in an increased temperature and increase in power consumption. / गर्म दूध या गर्म भोजन को अपने रेक्रिजरेटर में न रखें। इसके परिणामस्वरूप तापमान बढेगा जिससे बिजली की ज्यादा खपत होगी 8

- Super Chill () (3second) / सूपर चिल () (3 सेकेण्ड) SUPERCHILL mode accelerate the cooling rate of refrigerator for 2 hours. If the SUPERCHILL button is pressed SUPERCHILL feature is activate -सुपरचिल मोड रेफ्रिजरेटर की ठंडक दर को 2 घंटे तक बढ़ा देता है। सुपरचिल बटन को दबाने पर सुपरचिल फीचर क्रियान्वित हो जाती है। SUPERCHILL LED can be switched OFF by pressing Super chill button again for 3 second. सुपर चिल बटन को दोबारा 3 सेकेंड तक दबा कर रखने से सुपर चिल एल.ई.डी. को बन्द कर सकते हैं।
- Adjusting the Fridge Temperature / फ्रीजर के तापमान का समायोजन

If the food in the refrigerator is not as cold as you would like or if you wish to lower the temperature of the refrigerator, set temperature on fifth notch. If food in the refrigerator is frozen or if you wish to increase the temperature of the freezer, set temperature from range between first and second notch. यदि रेफ्रिजरेटर में भोजन उतना ठंडा नहीं होता जितना ठंडा आप करना चाहते हैं या यदि आप रेफ्रिजरेटर का तापमान कम करना चाहते हैं, तो तापमान को पांचवे नॉच पर सैट करें। यदि रेफ़्रिजरेटर में भोजन जम गया है या आप फ्रीजर का तापमान बढ़ाना चाहते हैं तो पहले और दूसरे नॉच के बीच की श्रेणी पर तापमान सैट करें।

- If the room temperature is lower than 10°C, do not set temperature from range between first and second notch.Otherwise there may be problems with the refrigerator's performance./ यदि कमरे का वापमान 10°C से कम है, तो पहले और दूसरे नॉच के बीच की श्रेणी से वापमान सेट नहीं करों का प्रिकोर के कार्यवार्ग में समर्प्या है सकती है।
- When the room temperature is higher than 35°C, set temperature from range between fourth and fifth notch. Otherwise there may • be problems with the refrigerator's performance./ जब कमरे का तापमान 35°C से अधिक हो तो तापमान को चौथे और पांचवे नॉव के बीच की श्रेणी पर सैट करें।

SMART DIAGNOSIS (Only for applied models)

Smart diagnosis function is.../ स्मार्ट डायग्रोसिस फंक्शन...

Use the function to contact the service center and receive precise diagnosis when the refrigerator malfunction or fails. use it onlyto connect to the consultant and do not use it in normal times.

How to use the function/ प्रकिया को कैसे इस्तेमाल करें

First call to the LG service center. Only use the Smart Diagnosis feature when instructed to do so by the call center agent.

सर्वप्रथम एल.जी. सर्विस सेन्टर में फोन करें। एल.जी. ग्राहक सेवा प्रतिनिधि के निर्देशन के अनुसार ही स्मार्ट डायग्नोसिस फंक्शन का प्रयोग करें।

Open all the doors of the Refrigerator / रेफ्रिजरेटर के सभी दरवाजें खोल दें।

SDS can be input even Test mode and error status. / एस.डी. एस. तभी इनपुट हो सकता है जब टेस्ट मॉडल एवं एरर स्टेटस हो।

– R Door SW

Model with Door Switch

- Press the door SW 5 times within 8 second. डोर रिवच को 8 सेकेण्ड में 5 बार दबाएं।
- Model with Display (I-Micom) · Close / Open the R-Door 5 times within 8 Second.

Cabl Cablest 1

रेफ्रिजरेटर डोर को 8 सेकेण्ड में 5 बार बंद करें/ खोलें। Cable Cervertizie Freezor Convertizie Convertizie

SMART DIAGNOSIS" 4 Ì

 Place the phone near the speaker hole in the top right hand side door door hinge फोन को ऊपर दायी तरफ डोर हिंग के पास स्पीकर छीद्र की तरफ रखें। Ensure the microphone of the telephone is toward the speaker hole सुनिश्चित कर लें कि टेलीफान का माइक्रोफोन स्पीकर छीद्र की तरफ है।

_

- 3. Do not take away the telephone while date is being transmitted. ब डाटा स्थानान्तरित हो रहा हो तब फोन को वहाँ से ना ले जायें
- 4. During the data transmission for smart diagnosis, hold the Telephone 10CM away from the speaker hole and avoid any background noises./

अवत्य अग्रेजनी सिंग का डाटा स्थानान्तरित होने के दौरान फोन को स्पीकर छीद्र से १० सेमी की दुरी पर रखे तथा बाहरी आवाज शोर से बचायें। A CAUTION

The transmission sound may be irritating. Do not take away the telephone until the sound stops. प्रसारण ध्वनि आपको परेशान कर सकती है। अच्छे निदान के लिए ध्वनि बंद हो जाने तक फोन को दूर ना ले जायें।

- 5. When SDS is input, buzzer let you know by ronging 4 times.(Frequency of SDS Buzzer is 2000Hz, 0.2 second Off/ 0.2 second on 4 times./जब एस.औ.एस. इनपुट हो,4 बार ध्वनि होने से आप जान सकते है।(एस.औ.एस. बर्जर की आवती 2000Hz, 0.2second Off/0.2second Of 4times)
- 6. After inputting SDS, SDS bizzer will ring./ एस.डी.एस. इनपुटिंग के पश्चात एस.डी.एस. बर्जर ध्वनि करेगा।
- 7. After the completion of the data transmission, the consultant will explain the result of the smart diagnosis and advise accordingly. डाटा स्थानान्तरण के पश्चात प्रतिनिधि आपको स्मार्ट डायग्नोसिस के परीणाम तथा उसके अनुसार सुझाव बताएगा।
- 8. When the data transmission is completed, the refrigerator will be automatically turned off and on a dew seconds later.
 - जब डाटा स्थानान्तरण समाप्त हो जाये तो रेफ्रिजरेटर स्वतः बन्द होकर कछ सेकण्ड बाद चाल हो जायेगा।

Be Awaew! / परिचित होना

- difference of the regional call qualities may have influence on the function./ क्षेत्रीय कॉल गुणों में अंतर से इसके प्रयोग पर प्रभाव पड सकता है।
- If you are home phone, better communication performance will enable much better service.
- आप घर का फोन उपयोग करते हैं तब बेहतर परिणाम से काफी बेहतर सेवा मिलेगी।
- Smart diagnosis data transmission may not be fluent due to call quality problem, and in such case, smart diagnosis service may be difficult./ कॉल के खराब गुणवता से स्मार्ट डायग्नोसिस डेटा प्रसारण की गुणवता से समस्या हो सकती है।

ICE MAKING / बर्फ जमाना

- Double Twist Ice Tray / डबल ट्विस्ट आइस ट्रे
- To make ice cubes, fill the ice tray with water and insert in its position./ आइस क्यूब्स बनाने के लिए आइस ट्रे को पानी से मरें और उसे उसकी स्थिति में रसें।
- Fill the water upto water level mark in the ice tray./ आइस ट्रे में पानी के स्तर चिन्ह तक पानी भरें।

यह LED लैम्प जो उपयोगकर्ता द्वारा बदला नही जा सकता। लैम्प बदलने के लिए अधिकृत ग्राहक सेवा केन्द्र से सम्पर्क करें।।









Never overload your refrigerator o अपने रेफ्रिरजेटर को ओवर लोड न करें और	or cover the shelves with paper or plastic sheets as it will reduce its efficiency. ना ही पेपर या प्लारिटक की पन्नियों स शैल्फ को ढकें क्योंकि इससे रेफ़िरजेटर की कार्यक्षमता कम हो जाएगी।	
	Opening the door lets warm air enter the refrigerator,and cause temperature to rise. रगाजा खोलने से गर्म हवा रेक्रिजरेटर के अंदस्रवेश कर जाती है और तापमान बढ़ा देती है।	ţ,
	ire that there is no gap between the gasket and the cabinet of your LG refrigerator. LG रेक्रिरजरेटर की कैविनेट और गैसकिट के बीच जगह ना रहे।	
for a longer period of time.	or place it inside containers or plastic bags This will help in retaining its freshness क कर दें या फिर उन्हें किसी box या प्लासिटक बेली में रखें। ऐसा करने से आपका खाना ज्यादा समय तक ताजा रहेगा।	٩. A
	easily at low temperatures. Such as bananas, pineapples, etc. तापमान पर आसानी खराब हो जाते हैं; जैसे केला, अनानास आदि।	Ċ
Do not store glass bottles in the fre फ्रीजर कम्पार्टमेंट में काँच की बोतलों को न रखं	ezer compartment - they may break when frozen. बें - वे जमने पर दूट सकती हैं।	
store food in the covered container.	ifrigerator shelves. It could freeze upon direct contact with chilled air. To avoid this it is better to द्य पदार्थ रखने से बचें। असि ठंडी हवा से सीधे सम्पर्क से व जम सकते हैं। इससे बबने के लिए यह बेहतर ।	Betygerator Bart Vrpstable Drawer
a shelf of the refrigerator, put it clos cool circulating in the refrigerator. वेजिटेबल स्टोर कम्पार्टमेंट में रखने के लिए नम	especially vegetable and fruit) in the vegetable storage compartment. If it is necessary to st se to the dooraway from the back wall of the refrigerator to avoid being frozen by the । खाद्य पदार्थ (विशेषतः फल व सज्जियों) अपेक्षित हैं। यदि रेक्रिजरेटर की किसी शैल्फ पर खाद्य पदार्थ रखना आवश्यक , इससे खाद्य पदार्थ रेक्रिजरेटर में ठंडे प्रवाह से जमने से बचा रहेगा।	
When storing eggs in their storage अण्डों को उनके स्टोरेज रैक पर रखते समय य	tray, ensure that they are fresh, and always store them in a upright position, which keeps t ह निश्चित कर लें कि वे ताजे हैं और उनको हमेशा ऊर्घ्याधर स्थिति में ही रखें जो उनको ज्यादा समय तक ताजा रखता है	hem fresh longer.
transit.	Information Centre (CIC) / Branch /LG Representative in case your refrigerator has suffere ান में अगर कोई नुक्सान हो जाए तो अपने LG Customer Information Centre (CIC) / प्रांच / LG के प्रतिभिधि को बुलाएं।	d a damage in
(100~310V)**, Stabilizer usage incl	या निर्दिष्ट बोल्टेज बमता (100~310V)** से मिन्न है तो यह सलाह दी जाती है कि वोल्टेज स्टेबिलाइजर इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर की उम्र बढ़ाता है।	
compartments as they may freeze	he appliance, do not store vegetables and fruits with higher moisture content in the chill due to the lower temperature. । नमी वाली सज्जियों और फलों को विल्ल वाले भाग मेंमंडारित ना करें क्योंकि कम तापमान के कारण वे सब जम सकते हैं।	
बिजली की कटौती के समय में, बिजली कंपनी – You should avoid door openings	electricity company and ask how long it is going to last. को फॉन कर और पूर्ण ये कटरीती कब तक रहने वाली है। while the power is off / किली बंद रहने के दौरान आपको दरवाजा खोलने से बचना चाहिए। & to normal, check the condition of the food./ जब बिजली की आधुर्सि सामान्य हो जाए, तो खाने की वस्तुओं	की स्थिति जाँच लें।
Suggestions		
materials. Do not use cleaning agen • This may cause discoloration or de • Flammable substances: alcohol (e benzene, flammable liquid, abrasive सफाई उपकरण की अंदर या बाहर से सफाई करने हेतु • इससे उपकरण में रंग मलिनीकरण या श्रति हो	thanol, methanol, isopropyl alcohol, isobutyl alcohol, etc.), thinner, bleach, 🎸 , etc. खुरदरा ब्रुग्न, टूथपेस्ट या ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग न करें। ज्वलनशील पदार्थ युक्त सकाई एर्जेट का उपयोग न करें।	
for longer life. When you plan to be a	u will probably find it best to leave the refrigerator in operation. Place freez able items in fre away for an extended period, remove all food, disconnect the power cord, clean the interior EN to prevent odour formation. To operate again,let the refrigerator run for 6-8 hrs. for	ezer
	आप रेफ़िजरेटर को चलता रहने दें। क्रिजेबल सामानों को क्रिजर में लम्बी अवधि के लिए रख दें। जब आप लम्बे समय के लें तथा विवुततार को निकाल दें। आन्तरिक रूप से पूरी सफाई करें और प्रत्येक दरवाजे को खोल दें, जिससे दुर्गच न हो 9 घंटे तक चलता रहने दें।	
Shifting		

While shifting the refrigerator, two people should carry it for its safety. Fasten the door with tape or lock to prevent opening of the refrigerator.

स्थानान्तरण

रेफ्रिजरेटर को स्थानान्तरित करते समय सुरक्षार्थ कम से कम दो आदमी लगने चाहिए।दरवाजे को टेप से अच्छी तरह बाँध दे या लॉक लगा दें ताकि वह स्थानान्तरित करते



Before Calling for Service

Check yourself

Type of Complaint	Probable Cause	Remedy
 Refrigerator does not work. 	-House fuse blown - Power Supply Off.	Call an electrician and get it corrected. Check that the refrigerator main supply plug is connected to the wall socket and that the supply is On. Check that the fuse is intact in he supply line.
	_Stabilizer not working properly	Please plug power cord of refrigerator directly in the wall socket and then check, if it works then get the stabilizer checked by Stabilizer Repairing Centre.
 Refrigerator attempts to start, but does not operate. 	-Low Voltage.	Install a line-correcting transformer in the mains, or a Voltage Stabilizer.
 Refrigerator compartment Low Cooling 	 Restriction of cold air circulation. 	Provide space in between the dishes. If the shelves are covered with cloth or polythene, remove it.
	 Improper setting of Freezer Temperature Control / Refrigerator Temperature Control. 	Set the Refrigerator Temperature Control button to colder (Max 5 -7) position. Freezer Temperature Control button to be adjusted accordingly.
	- Entry of hot air.	Opening and closing of the doors too often will result in hot air from outside rushing into the refrigerator causing the temperature to go up. Reduce the frequency of opening of the doors.
	- Storing hot foods.	Avoid storing hot foods in the refrigerator, cool them to room temperature before placing them inside the refrigerator.
 Formation of water drops on exterior of refrigerator. 	 High humidity during monsoon season. 	During the monsoon, when the humidity in the atmosphere reaches around 90% water droplets may form around the sides of the refrigerator cabinet, especially the top portion. This moisture should be wiped off periodically. Contact our serviceman to check the door seal or proper and uniform contact with the cabinet.
5. Refrigerator Compart- ment Overcooling	 Incorrect setting of Refrigerator Temperature Control button. 	Lower the setting (1-3) of Refrigerator Temperature Control button to make the Refrigerat Compartment warmer.
6. Smell	 Improper covering and wrapping of food. 	Wrap and cover food stuffs properly. Place caps on bottles and other liquid stores.
 Difficulty in formation of ice and ice-cream. 	 Incorrect setting of Freezer Temperature Control Knob. 	For faster Ice & Ice-cream formation adjust the Freezer Temperature
8. Noise	 Bowls used Normal cut-off/ cut-in noise 	Use Ice trays for ice making Whenever refrigerator starts & stop there is noise of Compressor start/stop. This is a normal phenomenon.
	-	

सर्विस के लिए कॉल करने से पहले

स्वयं चैक करें

समस्या	संभावित कारण	समाधान
1. रेफ्रिजरेटर काम	– घर के फ्यूज़ का उड़ना	इलैक्ट्रिशियन को बुलाएं और ठीक करवा लें.
नहीं करता	– विद्युत आपूर्ति बन्द	यह जाँच कर लें कि रेफ़्रिजरेटर की मेन सप्लाई का प्लग वॉल सॉकेट में लगा है और विद्युत की आपूर्ति हो रही है।
	– स्टेबिलाइजर ठीक तरह से काम नहीं कर रहा	रेफ्रिजरेटर को सीधे वॉल सॉकेट से जोड़ें और फिर देखें, यदि बिना स्टेबिलाइजर के सही काम व रहा है तो स्टेबिलाइजर खराब है। इसकी जाँच कराएं।
 रेफ्रिजरेटर चालू होने लगता है पर काम नहीं करता 	– कम वोल्टेज़	मेत्स में लाईन – करेविटंग ट्रांसफॉर्मर लगाएं या बोल्टेज स्टेबिलाईजर का इस्तेमाल करें।
 रेफ्रिजरेटर में रखे खाद्य पदार्थों का कम ठंडा होना 		बर्तनों के बीच जगह बनाएं। शैल्फ कपड़े या पोलिथीन से ढ़की हो तो उन्हें हटा दें।
	– गलत थर्मोस्टेट नियंत्रण का चयन – गर्म हवा का प्रवेश	रेफ्रिजरेटर में अधिक ठंडक के लिए रेफ्रिजरेटर ताप नियंत्रक नोब को अधिकतम 5-7 स्थिति पर रखें तथा फ्रीजर में अधिकतम ठंडक के लिए ताप नियंत्रक नोब के द्वारा नियंत्रण करें। बार-बार दरवाज़ा खोलने से बाहर की गर्म हवा रेफ्रिजरेटर से प्रवेश करती है. दरवाज़ा कम
	– गर्म भोजन का भंडारण	से कम खोलें। गर्म पदार्थ रेफ्रिजरेटर में रखने से बचें. रेफ्रिजरेटर में भंडारण से पहले उन्हें कमरे के तापमान तक टंडा कर लें।
 रेफ्रिजरेटर के बाहर पानी की बूंदें जमना 	– मानसूनी मौसम के कारण अत्यधिक आर्द्रता	मानसून के मौसम में जबकि वातावरण में आर्द्रता 90% तक हो जाती है तो रेक्रिजरेटर की बगल में, खास तौर पर ऊपरी हिरसे में पानी की बूंदे जम सकती हैं, इस नमी को समय- समय पर साफ करना चाहिए. हमारे सर्विस प्रतिनिधि को बुलाकर ये जांच करवा लोजिए कि दरवाजे केविनेट के साथ एक समान संपर्क में हैं और अच्छी तरह बंद होते हैं।
 रेफ्रिजरेटर कम्पार्टमेंट अधिक ठंडा होना 	– रेफ्रिजरेटर ताप नियंत्रक नोब की गलत स्थिति	रेफ़्रिजरेटर ताप नियंत्रक नोब को 1~3 तक रखें।
6. गंध का होना	– खाद्य पदार्थ ठीक से ढके और लपेटे नहीं गए	खाद्य पदार्थों को अच्छी तरह ढक कर और लपेट कर रखें. तरल पदार्थों को बोतलों और दूसरे पात्रों पर ढक्कन लगाकर रखें।
 बर्फ़ और आइस क्रीम के गठन मे कठिनाई 	– फ्रीजर ताप नियंत्रक की गलत स्थिति	बर्फ या आइसक्रीम जमाने के लिए फ्रीजर ताप नियंत्रक नोब को नियंत्रित करें।
8. आवाज	– बर्तनों का उपयोग सामान्य रूप से रेफ्रिजरेटर के बंद/चालू [–] होने की आवाज	बर्फ जमाने के लिए आइस ट्रे का इस्तेमाल करें। कम्प्रैशर के चालू/बंद होने के कारण रेक्रिजरेटर चालू/बंद होता रहता है जिससे आवाज आती है। यह सामान्य प्रक्रिया है।

WARRANTY

The LG Refrigerator comes with 1 + 4 or 9* (Selected Model) year warranty, from the date of purchase, that comprises of a 1 year warranty on all Parts (except Consumables, Loose Plastic Parts, Glass) in the first year and thereafter a 4 or 9* (Selected Model) year Additional warranty on the compressor, from the date of purchase of the product, provided always that the warranty card bears the rubber stamp, date and signature of our Authorised Dealer. 4 or 9* Gelected Model) YEAR ADDITIONAL WARRANTY ON COMPRESSOR

The 4 or 9* (Selected Model) year warranty on Compressor will continue even after the expiry of 1 year period from the date of purchase. This warranty covers Compressor only. Gas/Gas Charging will be charged to the customer. Gas charging is included only when compressor is defective & inoperative. During the additional warranty period, it does not cover any part such as condenser, freezer, capillary, suction line, overload protector, relay, thermostat etc... Standard visiting charges will be applicable within the municipal limit of town where LG Electronics India Pvt. Ltd. (LGEIL) has it's Authorized Service centre, Service outside municipal limit will attract to and fro traveling, other incidental expenses in addition to standard visiting charges, as prevailing from time to time. During the warranty period, only the parts replaced or repaired shall be free of costs, but service charges shall always be payable by the customer.

TERMS & CONDITIONS

- 1. The warranty is confined to the first purchaser of the Refrigerator only & is non-transferable.
- Repairs & replacements will be carried out by the dealer from whom the product has been purchased, or through the Authorized Service Centers of LGEIL. In case the customer shifts the place of residence during warranty period, it is advised to contact Authorized Service Centre directly or call our help line.
- 3. Repairs under warranty shall be carried out by an authorized service personnel only. The details of centralized help lines are attached.
- 4. For units installed beyond municipal limits of the jurisdiction of company's Authorized Service Center, it is responsibility of the purchaser to contact the nearest authorized service center and bring the unit to the authorized service center at its own cost and risk. All expenses incurred in collecting the units or parts thereof from the company's authorized service center, as well as expenses incurred with deputizing of service personnel/technicians towards conveyance and other incidentals etc. will be borne by the customer. Local Charges for transportation and handling charges may vary from location. Customers are advised to verify before. In case the customer desires to bring the unit on its own to the Authorized Service Center, the same shall be at its own risks & consequences.
- 5. The concerned authorized service center will advise the customer whether to effect the repairs at site or at the authorized service center.
- Call registered with the centralized helpline/Authorized service center, wherein only cleaning of the unit/parts in the unit due to dust accumulation on portions of the unit, general explanations/returning, are not to be considered as defects.
- 7. In case of repairs or replacement of any part/s of the unit, this warranty will thereafter continue and remain in force only for the unexpired period of the warranty. LGEL may use parts that are new or refurbished and equivalent to new in performance and reliability. Replacement of parts would be purely at the discretion of LGEIL alone. In case the replacement of the entire unit is being made, (subject to the sole discretion of LG, the same model shall be replaced and in the event such model has been discontinued, it shall be replaced with the model of price equivalent at the time of purchase.
- 8. In case of any damage to the product / customer abuse/ repairs by un-authorised personnels/ misuse detected/ by the Authorized Service Center personnel, the warranty conditions are not applicable and repairs will be done subject to availability of parts and on a chargeable basis only.
- This warranty shall not cover any consequential or resulting liability, damage or loss to property or life arising directly or indirectly out of any defect in the Refrigerator. The company's obligation under this warranty shall be limited to repair or providing replacement of defective parts only under the warranty period.
- The company or its Authorized Service Center reserves the right to retain any part/s or component replaced at its discretion, in the event of a defect being noticed in the equipment during warranty period.
- 11. While the company will make every effort to carry out repairs at the earliest, it however is made expressly clear that the company is under no obligation to do so in a specified period of time.
- 12. Warranty does not cover accessories external to the equipment supplied by the dealer.
- 13. If any coloured internal or external components are replaced, there will be commitment to ensure that the shades match with the original or other components. The replaced shades, patterns, tints may vary from the customer's unit due to continuous usage of the unit. Any matching components changed at customer's request will be on chargeable basis except the component which actually needed.

Warranty is not applicable in any of the following cases :

1. The warranty card is not completed properly at the time of purchase. 2. The completed warranty card is not presented to authorized service personnelat the time of service of the product. 3. The product is not operated according to instructions given in the Operating Instruction Booklet. 4. Defects are caused by improper or reckless use, which shall be determined by the company personnel. 5. Any repair work is carried out by persons other than authorized service personnel. 6. Defects are caused by due to causes beyond control like lightening, abnormal voltage, acts of God or while in transit to service center or purchaser's residence. 7. The warranty is not valid in case, the serial number is deleted, defected or altered. 8. Damage to the product or any part/s due to transportation or shifting is not covered by warranty. 9. a) This warranty will automatically terminate on the expiry of the warranty period of 12 months, even if the Refrigerator may not be in use for any time during the warranty period) even if the Refrigerator may not be in use for any time during the warranty period for any reason. b) The warranty not be in use for any time during the said period for any reason. 10. Only courts in state of Delhi and places where LGEL has it's branch office shall have the jurisdiction for setting any claims, disputes arising under the warranty. 11. Compressor, Eva & Condensers will not be covered under warranty in case use of knife or share instrument to remove the ice trays or lee from the freezer or to remove the frost mechanically

MODEL No. : UNIT SERIAL No. :	IER'S COPY DATE OF PURCHASE :
CUSTOMER'S NAME & ADDRESS	DEALER'S NAME & ADDRESS
TEL	TEL

Customer's Signature

Dealer's Signature

This card is valid only if it is filled in and stamped by our authorised dealer on the date of purchase.





LG Electronics India Pvt. Ltd.

Phone	1800-315-9999, 1800-180-9999 24 hours, 7 days a week (except for national holidays)	
WhatsApp No.	9711709999	
SMS	5757554	
Mobile Application	'LG Service India Mobile App' available at Google Play	
SNS	www.facebook.com/lghomeappliances www.twitter.com/LGIndia	
Address	Regd. Office: A-24/6, Mohan Cooperative Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi-110044 CIN No. U32107DL1997PTC220109	